



IDSAT

**Universal-
Fernbedienung
3 in 1**


**Telecomando
universale
3 in 1**

**Universal
Remote Control
3 in 1**



BEDIENUNGSANLEITUNG	4
MANUALE D'USO	10
USER MANUAL	16
CODES DTT + SAT	22
CODES TV	26
BRAND LIST DTT + SAT	33
BRAND LIST TV	34





Die DTT-/SAT-/TV-Datenbank (DB) beinhaltet die folgenden Funktionen:
 La banca dati DTT-/SAT-/TV (DB) comprende le seguenti funzioni:
 The DTT/SAT/TV database contains following functions:

Taste Tasto	Aufdruck Serigrafia	DTT- und SAT-Funktion Funzioni DTT e SAT		SKY-Funktion Funzione SKY		TV-Funktion Funzione TV
LED	Mode-Anzeige Indicazione modalità	DTT grün verde	SAT rot rosso	SKY Box SKY Box HD my SKY	(Code 340) (Code 395) (Code 342)	orange arancione
1		Standby (Ein/Aus) (Acceso/Spento)		Acceso/Spento		Standby (Ein/Aus) (Acceso/Spento)
2	1	1		1		1
3	2	2		2		2
4	3	3		3		3
5	4	4		4		4
6	5	5		5		5
7	6	6		6		6
8	7	7		7		7
9	8	8		8		8
10	9	9		9		9
11	FAV - / - -	FAV		primafila		- / - -
12	0	0		0		0
13	MENU AV	Menü / Menu		menu		AV
14	V +	Lautstärke + / Volume +		volume +		Lautstärke + / Volume +
15		Cursor aufwärts Tasto cursore su		tasto cursore su		Cursor aufwärts Tasto cursore su
16	P +	Programm + / Canale +		canale +		Programm + / Canale +
17		Cursor links Tasto cursore sinistro		tasto cursore sinistro		Cursor links Tasto cursore sinistro
18	OK	OK		OK		OK
19		Cursor rechts Tasto cursore destro		tasto cursore destro		Cursor rechts Tasto cursore destro
20	V -	Lautstärke - / Volume -		volume -		Lautstärke - / Volume -
21		Cursor abwärts Tasto cursore giù		tasto cursore giù		Cursor abwärts Tasto cursore giù
22	P -	Programm - / Canale -		canale -		Programm - / Canale -
23	●	rot / rosso		rosso		rot / rosso
24	●	grün / verde		verde		grün / verde
25	●	gelb / giallo		giallo		gelb / giallo
26	●	blau / blu		blu		blau / blu
27	INFO	Info		info		info
28	EPG	EPG		guida tv		Zoom +
29		Stummschaltung / Mute		mute		Stummschaltung / Mute
30	EXIT	Exit		esc		Teletext aus Teletext spento
31	RECALL	Zurück / Indietro		help / my		16:9 / Zoom -
32	TV / RADIO	TV / Radio				Digital / Analog
33	LANG	Sprache / Lingua				ORA (Uhr)
34	AUDIO	Audio				
35	SUB-T	Sub-T		interattivi		
36	PAUSE	Pause				
37	DTT	Umschaltung: auf DTT-Mode und Programmierstaste DTT- Codes (DB) Commutazione in modalità DTT / tasto programmazione codici DTT (DB)				
38	SAT	Umschaltung: auf SAT-Mode und Programmierstaste SAT Codes (DB) Commutazione in modalità SAT / tasto programmazione codici SAT (DB)				
39	TV					Umschaltung: auf TV-Mode und Programmierstaste TV- Codes (DB) Commutazione in modalità TV / tasto programmazione codici TV (DB)
40	TTX	Teletext ein Teletext acceso		<P> / bt		Teletext ein Teletext acceso

**D**

BEDIENUNGSANLEITUNG

ID SAT Universal-Fernbedienung 3 in 1

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der neuartigen ID SAT Fernbedienung. Beim Design und bei der Produktion dieses Produktes wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen, und bei normalem Gebrauch wird die ID SAT Fernbedienung viele Jahre zu Ihrer vollsten Zufriedenheit ihre Dienste leisten. Auf den folgenden Seiten ist beschrieben, wie Sie Ihre ID SAT Fernbedienung am besten einsetzen können. Sollten dennoch Probleme auftreten kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

Grundsätzliches zur ID-SAT Fernbedienung

Die ID SAT Fernbedienung ist vorwiegend als Ersatz für die Fernbedienung Ihres DTT- oder SAT-Receivers bestimmt. Ab sofort können Sie die Funktionen des DTT-Receivers und zusätzlich auch noch die Basisfunktionen eines TV-Gerätes und eines SAT-Receivers mit nur einer einzigen Fernbedienung steuern. Wenn Sie also wollen, können Sie die Original-Fernbedienungen Ihres digitalen terrestrischen und Satelliten-Receivers sowie jene des TV-Gerätes/SAT-Receivers durch Ihre neue ID SAT Fernbedienung ersetzen.

Wie arbeitet Ihre ID SAT Fernbedienung?

Die von den verschiedenen Herstellern unterschiedlich verwendeten Frequenzen der Infrarot-Signale haben wir nahezu komplett in Ihrer ID SAT Infrarot-Fernbedienung abgespeichert. Zur Steuerung der von Ihnen ausgewählten Geräte brauchen Sie die in Ihrer ID SAT Fernbedienung bereits abgespeicherten Daten nur noch aktivieren. Diese Aktivierung erfolgt durch die einfache Eingabe eines 3-stelligen Zifferncodes, welcher der jeweiligen Marke und dem jeweiligen Gerät zugeordnet ist, und schon sendet Ihre ID SAT Fernbedienung das ausgehende Infrarotsignal in der für das ausgewählte Gerät richtigen Frequenz.

Die 10-Sekunden-Regel

Die ID SAT Fernbedienung braucht Ihre Hilfe, um für die zu steuernden Geräte zu funktionieren. Bitte lesen Sie vor der Einstellung der ID SAT Fernbedienung diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Basis zur Programmierung Ihrer ID SAT Fernbedienung ist die 10-Sekunden-Regel. Jeder Schritt der Einstellung Ihrer ID SAT Fernbedienung muss innerhalb von 10 Sekunden abgeschlossen sein, denn sonst wird Ihre ID SAT Fernbedienung in den normalen Bedienungsmodus zurückgesetzt.

Einlegen und Wechseln der Batterien

Ihre ID SAT Fernbedienung wird durch zwei 1,5-Volt-Alkali-Batterien (IEC LR 03, AAA) versorgt. Wir empfehlen Ihnen nur neue Batterien zu verwenden. Auf jeden Fall sollten Sie niemals alte und neue Batterien gemischt verwenden, weil das die Leistungsfähigkeit Ihrer Fernbedienung stark beeinflussen kann und darüber hinaus die Lebensdauer der Batterien wesentlich verkürzt.

Bitte beachten

Legen Sie die Batterien entsprechend der im Batteriefach angezeigten Markierung ein. Achten Sie besonders auf die Richtigkeit der Polung. Entfernen Sie umgehend eventuell auslaufende Batterien! Entsorgen Sie die Altbatterien entsprechend den Anweisungen des jeweiligen Herstellers.

Test für Betriebsbereitschaft

Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben drücken Sie bitte eine Taste und prüfen Sie, ob die grüne Leuchtdiode aufleuchtet. Dies ist die Bestätigung, dass die Batterien richtig eingelegt wurden. Falls Ihre Fernbedienung aus irgend einem Grund nicht reagiert, überprüfen Sie den Zustand der Batterien und auch, ob diese wirklich richtig eingelegt sind. Sollte sich nach einiger Zeit die Sendereichweite Ihrer Fernbedienung erheblich verkürzen, ist es Zeit die Batterien zu wechseln.

In Ihrer IDSAT Fernbedienung ist ein Zwischenspeicher eingebaut, der verhindert, dass während des Batteriewechsels die einprogrammierten Codes verloren gehen. Nach dem Batteriewechsel sollten alle programmierten Geräte wieder funktionieren.



**D**

BEDIENUNGSANLEITUNG

ID SAT Universal-Fernbedienung 3 in 1

A. Allgemeine Funktionsbeschreibung

Die ID SAT Fernbedienung hat drei Betriebsarten, den DTT-Modus sowie eine SAT- und eine TV-Ebene. Mit den Tasten „DTT“, „SAT“ und „TV“ können Sie zwischen den jeweiligen Betriebsarten umschalten. Eine LED zeigt dabei den aktivierten Modus an (grün für DTT, rot für SAT und orange für TV). Die DTT-, TV- und SAT-Ebenen sind ab Werk vorprogrammiert.

DTT-Ebene: Receiver ID SAT Modell TR 2001

SAT-Ebene: Receiver ID SAT Modell FREE 1003

TV-Ebene: Humax TV-Geräte mit Fernbedienung NR101

DTT und SAT-Ebene

Die DTT- und SAT-Ebene beinhaltet folgende Funktionen:

- Standby
- Ziffern 0 bis 9
- Kanal +/-
- Lautstärke +/-
- FLOF-Farben (rot, grün, gelb und blau)
- Teletext ein/aus
- Mute (Stummschaltung)
- Info
- EPG
- List
- Zurück
- Menu
- Exit
- OK
- Cursor
- TV/Radio
- Recall
- FAV
- LANG
- SUB-T
- Pause
- Audio

TV-Ebene

Die TV-Ebene beinhaltet folgende Funktionen:

- Standby
- Ziffern 0 bis 9
- AV
- -/-
- Kanal +/-
- Lautstärke +/-
- OK
- Cursor
- FLOF-Farben (rot, grün, gelb und blau)
- Teletext ein
- Teletext aus
- (Mute) Stummschaltung
- 16:9 Bildformat
- Info

**D**

BEDIENUNGSANLEITUNG

ID SAT Universal-Fernbedienung 3 in 1

B. Programmierung der DTT-, SAT- und TV-Ebene

1. Legen Sie zwei neue 1,5-V-Alkali-Batterien des Typs „AAA/LR 03“ ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung der Batterien.
2. Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein.
3. Suchen Sie in der mitgelieferten Codeliste nach dem Hersteller Ihres TV-Geräts (z.B. Sony).
4. Neben dem Herstellernamen sind einer oder mehrere dreistellige Codes aufgelistet. Dieser Code muss entsprechend der folgenden Anleitung eingegeben werden, damit Sie mit der ID SAT Fernbedienung Ihr TV-Gerät bedienen können.
5. Drücken Sie die „TV“-Taste für mindestens drei Sekunden, bis die grüne LED zweimal blinkt.
6. Geben Sie nun innerhalb von zehn Sekunden den dreistelligen Code ein.
7. Wenn der Code richtig eingegeben wurde, blinkt die grüne LED zweimal, um eine erfolgreiche Programmierung anzuzeigen.
8. Zielen Sie nun mit der ID SAT Fernbedienung auf Ihr TV-Gerät und drücken Sie die Standby-Taste. Wenn Ihr TV-Gerät nicht reagiert, wiederholen Sie die Schritte 3 bis 8 mit dem nächsten Code des Herstellers Ihres TV-Geräts aus der Liste.
9. Wenn sich Ihr TV-Gerät ausgeschaltet hat, haben Sie einen passenden Code gefunden. Überprüfen Sie anschließend alle weiteren Funktionen. Sollten mehrere Tasten nicht funktionieren, beginnen Sie erneut bei Punkt 3 und nehmen Sie den nächsten Code des Herstellers Ihres TV-Geräts aus der Liste.

Die Programmierung der DTT-Ebene funktioniert gleich, jedoch muss anstelle der „TV“-Taste die „DTT“-Taste gedrückt werden und die Codes aus der DTT-Liste verwendet werden.

Die Programmierung der SAT-Ebene funktioniert gleich, jedoch muss anstelle der „TV“-Taste die „SAT“-Taste gedrückt werden und die Codes aus der SAT-Liste verwendet werden.

C. Hersteller-/Brand-Suchlauf

Wenn Sie mit der in Abschnitt B beschriebenen Vorgehensweise keinen passenden Code gefunden haben, können Sie mit dem Hersteller-Suchlauf nach einem passenden Code suchen.

1. Versichern Sie sich, dass in der ID SAT Fernbedienung volle Batterien eingelegt sind.
2. Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein.
3. Drücken Sie die „TV“-Taste für mindestens drei Sekunden, bis die grüne LED zweimal blinkt.
4. Geben Sie innerhalb von zehn Sekunden den Code **0 0 3** ein, die grüne LED blinkt danach zweimal.
5. Geben Sie innerhalb von zehn Sekunden den dreistelligen Code für den Hersteller (Brand) des TV-Geräts ein. Wenn der Code richtig eingegeben wurde blinkt die grüne LED zweimal, wenn nicht leuchtet die LED einmal für zwei Sekunden rot auf.
6. Drücken und halten Sie die Standby-Taste so lange, bis sich Ihr TV-Gerät ausschaltet. Wenn Sie die Standby-Taste loslassen wird der Suchlauf angehalten, und Sie können auch die anderen Funktionen testen. Wenn für fünf Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird der Suchlauf abgebrochen und die ID SAT Fernbedienung kehrt in die normale Ebene zurück; die LED leuchtet einmal rot für zwei Sekunden. Wenn sich das TV-Gerät während des automatischen Suchlaufs ausschaltet, lassen Sie die Standby-Taste unverzüglich los und drücken Sie „OK“, damit die gefundene Einstellung gespeichert wird. Die LED blinkt danach zweimal grün.



**D**

BEDIENUNGSANLEITUNG

ID SAT Universal-Fernbedienung 3 in 1

7. Es kann passieren, dass die ID SAT Fernbedienung während des Suchlaufs mehrere Codes findet, auf die Ihr TV-Gerät anspricht, aber nicht bei jedem Code alle Tasten funktionieren. In diesem Fall sollten Sie den Suchlauf erneut starten (Schritte 2 bis 6), bis Sie den besten Code gefunden haben.

Wenn die ID SAT Fernbedienung alle Codes, die zum Hersteller Ihres Geräts passen, durchsucht hat, blinkt die LED fünfmal rot, und der Suchlauf wird abgebrochen.

Der Hersteller/Brand-Suchlauf der DTT- und SAT-Ebene funktioniert gleich, jedoch müssen an Stelle der „TV“-Taste die „DTT“-Taste oder für SAT die „SAT“-Taste gedrückt werden und die Codes aus der DTT-/SAT-Brandliste verwendet werden.

D. Kompletter Code-Suchlauf

Wenn Sie mit den in Abschnitt B und C beschriebenen Vorgehensweisen keinen passenden Code für Ihr Gerät gefunden haben, können Sie den kompletten Code-Suchlauf durchführen.

1. Versichern Sie sich, dass in der ID SAT Fernbedienung volle Batterien eingelegt sind.
2. Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein.
3. Drücken Sie die „TV“-Taste für mindestens drei Sekunden bis die grüne LED zweimal blinkt.
4. Geben Sie innerhalb von zehn Sekunden den Code **0 0 1** ein, die grüne LED blinkt danach zweimal.
5. Drücken und halten Sie die Standby-Taste so lange, bis sich Ihr TV-Gerät ausschaltet. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang bis zu zehn Minuten dauern kann. Wenn innerhalb von zehn Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird der Suchlauf abgebrochen, und die LED leuchtet rot einmal für zwei Sekunden auf. Wenn sich das TV-Gerät während des automatischen Suchlaufs ausschaltet, lassen Sie die Standby-Taste unverzüglich los und drücken Sie „OK“, damit die gefundene Einstellung gespeichert wird. Die LED blinkt danach zweimal.
6. Sollten einige Tasten nicht funktionieren starten Sie den Suchlauf erneut (Schritte 2 bis 5) bis Sie einen besseren Code gefunden haben. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall die ID SAT Fernbedienung den Suchlauf bei dem zuletzt gefunden Code weiterführt und nicht beim allerersten Code.

Wenn die ID-SAT Fernbedienung alle Codes durchsucht hat, blinkt die LED fünfmal rot, und der Suchlauf wird abgebrochen.

Der komplette Code-Suchlauf funktioniert für die DTT- und SAT-Ebene gleich, jedoch muss anstelle der „TV“-Taste die „DTT“-Taste und für SAT die „SAT“-Taste gedrückt werden.

**D**

BEDIENUNGSANLEITUNG

ID SAT Universal-Fernbedienung 3 in 1

E. Code-Abfrage

Den eingestellten Code auslesen

1. Drücken Sie die „TV“-Taste für mindestens drei Sekunden bis die grüne LED zweimal blinkt.
2. Geben Sie innerhalb von zehn Sekunden den Code **0 0 2** ein, die grüne LED blinkt danach zweimal.
3. Um den eingestellten Code auszulesen, drücken Sie die Ziffer „1“, um die erste Codestelle auszulesen, „2“ für die zweite und „3“ für die dritte. Nachdem Sie eine dieser Ziffern gedrückt haben, zählen Sie wie oft die LED blinkt, das entspricht der Nummer der Codestelle.

Achtung: Wenn die LED nicht blinkt nachdem Sie die Ziffern „1“, „2“ oder „3“ gedrückt haben, so ist die entsprechende Codestelle 0.

Beispiel:

- Drücken Sie die Taste „1“ für die Hunderterstelle. Wenn z.B. die LED dreimal blinkt ist die erste Stelle 3.
- Drücken Sie die Taste „2“ für die Zehnerstelle. Wenn z.B. die LED einmal blinkt ist die zweite Stelle 1.
- Drücken Sie die Taste „3“ für die Einerstelle. Wenn z.B. die LED sechsmal blinkt ist die letzte Stelle 6.

In diesem Beispiel ist der Code 316.

Wir empfehlen, dass Sie sich die Codes für DTT/SAT und TV aufschreiben für den Fall, dass Sie später Ihre ID SAT Fernbedienung wieder einmal programmieren müssen. Die eingestellten Codes bleiben nach einem Wechsel der Batterien erhalten.

Die Code-Abfrage für DTT und SAT funktioniert gleich wie für TV, jedoch muss anstelle der „TV“-Taste die „DTT“-Taste und für SAT die „SAT“-Taste gedrückt werden.

Notieren Sie sich die 3-stelligen Codenummern für zukünftige Einstellungen.

DTT					
SAT					
TV					

F. Reset

Einstellungen löschen

Drücken Sie eine Mode-Taste (DTT, SAT oder TV) für mindestens drei Sekunden, bis die LED zweimal blinkt. Geben Sie danach den Code **0 0 0** ein. Die LED blinkt zweimal, wenn der Code eingegeben wurde. Nach diesem Vorgang wird die ID SAT Fernbedienung in den Neuzustand (Lieferzustand) zurückgesetzt.



**D**

BEDIENUNGSANLEITUNG

ID SAT Universal-Fernbedienung 3 in 1

G. Sonderfunktionen

Tasten- und Ebenensperre

Nach der richtigen Programmierung (DTT-/SAT- oder TV-Ebene) können Sie bestimmte Tasten sperren (Schutz gegen Fehlbedienung).

1. Drücken Sie die „TV“-Taste für mindestens drei Sekunden, bis die grüne LED zweimal blinkt.
2. Geben Sie innerhalb von zehn Sekunden den Code **0 9 9** ein, die grüne LED blinkt danach zweimal, um die Eingabe zu bestätigen.
3. Nun können Sie durch Drücken der einzelnen Tasten diese deaktivieren (die LED leuchtet bei jeder Tastenbetätigung, um die Eingabe zu bestätigen).

Hinweis: Sie haben die Möglichkeit durch Drücken der nicht benötigten Umschalttaste (DTT, SAT oder TV) die gesamte Ebene zu sperren.

4. Nach Betätigung der letzten Taste wird durch Drücken der „TV“-Taste die Eingabe abgeschlossen.

Wenn innerhalb von zehn Sekunden keine Taste gedrückt wird, so wird die Eingabe automatisch abgeschlossen (die LED leuchtet einmal rot für zwei Sekunden auf).

Die Einzeltastensperre für DTT und SAT funktioniert gleich wie für TV, jedoch muss anstelle der „TV“-Taste die „DTT“-Taste und für SAT die „SAT“-Taste gedrückt werden. Mit der Funktion „**Reset**“ **Einstellungen löschen (Code 0 0 0)** heben Sie die Tastensperre auf.

Achtung: Anschließend muß die entsprechende Ebene gegebenenfalls neu programmiert werden.

Folgende Tasten sind von der Tastensperre ausgenommen:

- Standby, • Ziffern 0 bis 9, • Cursor, • P+ / P-, • V+ / V-

Codesperre

Nach der richtigen Programmierung (DTT-/SAT- oder TV-Ebene) können Sie diese Ebene gegen Umprogrammierung sperren.

1. Drücken Sie die „TV“-Taste für mindestens drei Sekunden, bis die grüne LED zweimal blinkt.
 2. Geben Sie innerhalb von zehn Sekunden den Code **0 8 8** ein, die grüne LED blinkt danach zweimal, um die Eingabe zu bestätigen.
- Nun ist diese Ebene gegen eine Umprogrammierung gesperrt.

Um die Sperrung aufzuheben gehen Sie gleich vor (entsperren).

1. Drücken Sie die „TV“-Taste für mindestens drei Sekunden, bis die grüne LED zweimal blinkt.
 2. Geben Sie innerhalb von zehn Sekunden den Code **0 8 8** ein, die grüne LED blinkt danach zweimal, um die Eingabe zu bestätigen.
- Nun ist diese Ebene frei für eine neue Programmierung.

Die Sperre für DTT und SAT funktioniert gleich wie für TV, jedoch muss anstelle der „TV“-Taste die „DTT“-Taste und für SAT die „SAT“-Taste gedrückt werden.

Lautstärke-Funktion

In der SAT- und DTT-Ebene haben Sie auch die Möglichkeit die Lautstärke des TV-Gerätes zu steuern.

1. Drücken Sie die „SAT- oder DTT“-Taste für mindestens drei Sekunden, bis die LED zweimal blinkt.
2. Geben Sie innerhalb von zehn Sekunden den Code **0 0 4** ein, die LED blinkt danach zweimal, um die Aktivierung dieser Funktion zu bestätigen.

Die Deaktivierung dieser Funktion erfolgt mit der Code-Eingabe **0 0 5**.





I MANUALE D'USO

Telecomando universale ID SAT 3 in 1

Congratulazioni per l'acquisto di questo innovativo telecomando ID SAT. È stata posta particolare attenzione al design ed alla realizzazione del prodotto, onde garantirne una durata di vita estesa a molti anni in condizioni di normale impiego. Nelle seguenti pagine viene descritto il corretto utilizzo del vostro telecomando ID SAT. Se tuttavia doveste incontrare dei problemi vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore.

Informazioni generiche sul telecomando ID SAT

Il telecomando ID SAT è prevalentemente destinato a sostituire il telecomando del vostro ricevitore DTT o SAT. Da subito potete gestire le funzioni del ricevitore DTT ed in aggiunta le funzioni base di un TV e ricevitore SAT mediante un'unico telecomando. Se lo desiderate potete pertanto sostituire i telecomandi del vostro ricevitore digitale terrestre e satellitare, oltre a quello del TV, con il vostro nuovo telecomando ID SAT.

Come lavora il vostro telecomando ID SAT?

Le varie frequenze dei segnali infrarossi utilizzate dai diversi produttori di apparecchi sono state memorizzate quasi interamente nel vostro telecomando ad infrarossi ID SAT. Per potere controllare gli apparecchi di vostra scelta è pertanto sufficiente attivare i dati memorizzati nel vostro telecomando ID SAT. L'attivazione avviene mediante la semplice immissione di un codice a 3 cifre, associato al relativo marchio e modello di apparecchio. Successivamente il telecomando ID SAT trasmette il segnale infrarosso nella frequenza corrispondente all'apparecchio selezionato.

La regola dei 10 secondi

Il telecomando ID SAT necessita del vostro aiuto onde potere funzionare con gli apparecchi da controllare. Vi preghiamo di leggere attentamente il presente manuale d'uso prima di passare alla programmazione del vostro telecomando ID SAT. La base per la programmazione del vostro telecomando ID SAT è la regola dei 10 secondi. Ogni passo durante la programmazione del telecomando ID SAT deve essere eseguito entro 10 secondi, altrimenti il telecomando ID SAT torna nella normale modalità di utilizzo.

Inserimento e cambio batterie

Il vostro telecomando ID SAT viene alimentato attraverso 2 batterie alcaline da 1,5V (IEC LR 03, AAA). Vi consigliamo di utilizzare esclusivamente batterie nuove. In ogni caso dovrete sempre evitare di mischiare batterie vecchie e nuove, dato che ciò può compromettere in maniera pesante il corretto funzionamento del vostro telecomando, oltre a ridurre notevolmente la durata delle batterie stesse.

Da osservare

Inserite le batterie seguendo le relative indicazioni presenti nel vano batterie. Prestate particolare attenzione alla corretta polarità. Togliete immediatamente le batterie in caso di fuoriuscita di liquidi! Smaltite le batterie seguendo le indicazioni del relativo produttore.

Prova di operabilità

Dopo avere inserito le batterie premete un tasto qualsiasi ed assicuratevi che il LED si illumini. Ciò è la conferma del corretto inserimento delle batterie. Se per una qualsiasi ragione il vostro telecomando non reagisce, verificate lo stato di carica delle batterie ed anche il loro corretto inserimento. Se la portata del telecomando dopo un certo periodo di tempo diminuisce notevolmente, è ora di sostituire le batterie. Nel vostro telecomando ID SAT è presente una memoria tampone che evita la perdita dei codici programmati durante il cambio batterie. Dopo il cambio delle batterie tutti gli apparecchi programmati dovrebbero essere nuovamente pilotabili.





MANUALE D'USO

Telecomando universale ID SAT 3 in 1

A. Descrizione generale del funzionamento

Il telecomando ID SAT supporta tre modalità di utilizzo, la modalità DTT ed i livelli TV e SAT. Mediante i tasti "DTT", "SAT" e "TV" potete commutare tra le rispettive modalità. Un LED indica la modalità attualmente attiva (verde per DTT, rosso per SAT e arancione per TV). I livelli DTT, TV e SAT sono preprogrammati dalla fabbrica.

Livello DTT: Ricevitore ID SAT modello TR 2001

Livello SAT: Ricevitore ID SAT modello FREE 1003

Livello TV: Televisori Humax con telecomando NR 101

Livelli DTT e SAT

I livelli DTT e SAT prevedono le seguenti funzioni:

- Standby
- Numeri da 0 a 9
- Canale +/-
- Volume +/-
- Colori FLOF (rosso, verde, giallo e blu)
- Teletext acceso/spento
- Mute (silenzamento audio)
- Info
- EPG
- List
- Back
- Menu
- Exit
- OK
- Cursore
- TV/Radio
- Recall
- FAV
- LANG
- SUB-T
- Pausa
- Audio

Livello TV

Il livello TV prevede le seguenti funzioni:

- Standby
- Numeri da 0 a 9
- AV
- -/-
- Canale +/-
- Volume +/-
- OK
- Cursore
- Colori FLOF (rosso, verde, giallo e blu)
- Teletext acceso
- Teletext spento
- Mute (silenzamento audio)
- 16:9
- Info





I MANUALE D'USO

Telecomando universale ID SAT 3 in 1

B. Programmazione dei livelli DTT, SAT e TV

1. Inserite 2 nuove batterie alcaline da 1.5V del tipo „AAA/LR 03“. Rispettate la corretta polarità delle batterie.
2. Accendete il vostro TV.
3. Cercate il produttore del vostro TV nell'elenco codici allegato (p.es. Sony).
4. A fianco del nome del produttore troverete uno o più codici a 3 cifre. Questi codici devono essere inseriti nel telecomando ID SAT, onde abilitarlo alla gestione del vostro TV.
5. Premete il tasto “TV” per un minimo di 3 secondi e comunque fino a quando il LED lampeggia verde due volte.
6. Inserite il codice a 3 cifre preso dall'elenco entro 10 sec.
7. Dopo avere inserito il codice, il LED lampeggerà verde due volte per indicare che la programmazione è avvenuta con successo.
8. Orientate il telecomando ID SAT in direzione del vostro TV e premete il tasto Standby. Se il vostro TV non risponde al comando, ripetete i passi da 3 ad 8 ed inserite il codice successivo che trovate nell'elenco.
9. Se il vostro TV si è spento, avete trovato un codice compatibile. Provate adesso tutte le altre funzioni. Se vari tasti non dovessero funzionare, riprendete dal passo 3 ed utilizzate il codice successivo che trovate nell'elenco.

La procedura di programmazione del livello DTT è identica, ma al posto del tasto “TV” dovete premere il tasto “DTT” ed utilizzare i codici che trovate nell'elenco DTT.

La procedura di programmazione del livello SAT è identica, ma al posto del tasto “TV” dovete premere il tasto “SAT” ed utilizzare i codici che trovate nell'elenco SAT.

C. Ricerca codice per costruttore/brand

Se mediante la procedura di programmazione descritta nella sezione B non siete riusciti a trovare un codice compatibile, potete provare la scansione dei codici per costruttore.

1. Assicuratevi che il telecomando ID SAT sia dotato di batterie cariche.
2. Accendete il vostro TV.
3. Premete il tasto “TV” per un minimo di 3 secondi e comunque fino a quando il LED lampeggia verde due volte.
4. Inserite il codice **0 0 3** entro 10 secondi. Il LED successivamente lampeggerà verde 2 volte.
5. Inserite il codice a 3 cifre relativo al costruttore (brand) del TV. Se il codice è stato inserito correttamente il LED lampeggerà verde due volte, in caso contrario si illuminerà di rosso e rimarrà acceso per 2 sec.
6. Premete e tenete premuto il tasto “Standby” fino a quando il vostro TV si spegne. Se rilasciate il tasto “Standby” la ricerca viene fermata e potete provare anche le altre funzioni. Se nessun tasto viene premuto entro 5 sec., la ricerca viene interrotta ed il telecomando ID SAT torna nella modalità di normale utilizzo. Ciò viene segnalato dal LED, che si illumina di rosso per 2 secondi. Se il vostro TV entra in modalità di Standby durante la ricerca, rilasciate immediatamente il tasto Standby e premete il tasto “OK” per memorizzare il codice trovato. Il LED successivamente lampeggerà verde due volte.





I MANUALE D'USO

Telecomando universale ID SAT 3 in 1

7. Può capitare che durante la ricerca codice per costruttore il telecomando ID SAT trovi vari codici ai quali il vostro TV risponde, ma che non tutti i tasti funzionino correttamente con ciascuno dei codici. In questo caso dovrete riprendere la ricerca codice per marchio (passi da 2. a 6.) fino a quando trovate il codice migliore.

Se il telecomando ID SAT ha passato tutti i codici relativi al costruttore del vostro apparecchio, il LED lampeggia rosso per 5 volte e la ricerca viene terminata.

La procedura di ricerca codice per costruttore/brand dei livelli DTT e SAT è identica, ma al posto del tasto "TV" dovete premere rispettivamente il tasto "DTT" o "SAT" ed utilizzare i codici che trovate nei relativi elenchi costruttori DTT/SAT.

D. Ricerca codice con scansione di tutti i codici

Se mediante le procedure descritte nelle sezioni B e C non siete riusciti a trovare un codice compatibile, potete provare la scansione di tutti i codici.

1. Assicuratevi che il telecomando ID SAT sia dotato di batterie cariche.
2. Accendete il vostro TV.
3. Premete il tasto "TV" per un minimo di 3 secondi e comunque fino a quando il LED lampeggia verde due volte.
4. Inserite il codice **0 0 1** entro 10 secondi. Il LED successivamente lampeggerà verde 2 volte.
5. Premete e tenete premuto il tasto "Standby" fino a quando il vostro TV si spegne. Vi preghiamo di osservare che questa procedura può durare fino a 10 minuti. Se nessun tasto viene premuto entro 10 sec., la ricerca viene interrotta ed il LED si illumina di rosso per 2 secondi. Se il vostro TV entra in modalità di Standby durante la ricerca, rilasciate immediatamente il tasto Standby e premete il tasto "OK" per memorizzare il codice trovato. Il LED successivamente lampeggerà due volte.
6. Se alcuni tasti non dovessero funzionare correttamente, dovete riprendere la ricerca codice (passi da 2. a 5.) fino a quando trovate un codice migliore. Vi preghiamo di notare che in questo caso la telecomando ID SAT riprende la ricerca dall'ultimo codice trovato e non inizia dal primissimo codice.

Se il telecomando ID SAT ha passato tutti i codici relativi al costruttore del vostro apparecchio, il LED lampeggia rosso per 5 volte e la ricerca viene terminata.

La procedura di ricerca codice con scansione di tutti i codici dei livelli DTT e SAT è identica, ma al posto del tasto "TV" dovete premere rispettivamente il tasto "DTT" o "SAT".





MANUALE D'USO

Telecomando universale ID SAT 3 in 1

E. Richiamo codice

Letture del codice impostato

1. Premete il tasto "TV" per un minimo di 3 secondi e comunque fino a quando il LED lampeggia verde due volte.
2. Inserite il codice **0 0 2** entro 10 secondi. Il LED successivamente lampeggerà verde per 2 volte.
3. Per la lettura del codice impostato premete il tasto numerico "1" per leggere la prima cifra che compone il codice, "2" per la seconda e "3" per la terza. Dopo avere premuto uno dei tasti numerici contate il numero di lampeggi del LED, che a sua volta corrisponde alla relativa cifra del codice.

Attenzione:

Se il LED non lampeggia dopo che avete premuto i tasti numerici "1", "2" o "3", la cifra corrispondente è 0.

Esempio:

- Premete il tasto "1" per le centinaia. Se il LED ad esempio lampeggia 3 volte, la prima cifra del codice è 3.
- Premete il tasto "2" per le decine. Se il LED ad esempio lampeggia 1 volta, la seconda cifra del codice è 1.
- Premete il tasto "3" per le unità. Se il LED ad esempio lampeggia 6 volte, la terza cifra del codice è 6.

In questo esempio il codice è 316.

Vi consigliamo di annotarvi i codici per DTT/SAT e TV, in quanto vi potranno servire per riprogrammare il vostro telecomando ID SAT.

I codici impostati rimangono comunque memorizzati anche dopo il cambio delle batterie.

La lettura codici dei livelli DTT e SAT è identica, ma al posto del tasto "TV" dovete premere rispettivamente il tasto "DTT" o "SAT".

Annotatevi qui i codici a 3 cifre per future impostazioni.

DTT					
SAT					
TV					

F. Reset

Cancellazione delle impostazioni

Premete uno dei tasti di livello (DTT, SAT oppure TV) per almeno 3 secondi e comunque fino a quando il LED lampeggia due volte. Inserite successivamente il codice **0 0 0**. Il LED lampeggerà 2 volte. Dopo l'esecuzione di questa operazione il telecomando ID SAT verrà riportato allo stato di fabbrica.





MANUALE D'USO

Telecomando universale ID SAT 3 in 1

G. Funzioni speciali

Blocco di tasti e livelli

Dopo avere programmato correttamente il telecomando (livelli DTT/SAT e TV) potete bloccare determinati tasti (protezione contro utilizzo errato).

1. Premete il tasto "TV" per un minimo di 3 secondi fino a quando il LED lampeggia verde due volte.
2. Inserite il codice **0 9 9** entro 10 secondi. Il LED successivamente lampeggerà verde per 2 volte.
3. Adesso potete premere i tasti che intendete disattivare (il LED emette un lampeggio di conferma ad ogni pressione di un tasto).

Avviso: Avete la possibilità di bloccare un intero livello, premendo il relativo tasto di selezione (DTT, SAT o TV).

4. Dopo avere premuto l'ultimo tasto da disattivare, premete il tasto "TV" per terminare l'operazione di blocco singoli tasti.

Se nessun tasto viene premuto entro 10 sec., l'operazione viene terminata automaticamente (il LED si illumina di rosso per 2 secondi).

L'operazione di blocco singoli tasti dei livelli DTT e SAT è identica, ma al posto del tasto "TV" dovete premere rispettivamente il tasto "DTT" o "SAT".

Con la funzione "**Reset**" **Cancellazione delle impostazioni (codice 0 0 0)** potete annullare il blocco dei tasti.

ATTENZIONE: Successivamente il relativo livello deve eventualmente essere riprogrammato.

I seguenti tasti sono esclusi dal blocco singoli tasti:

- Standby, • Numeri da 0 a 9, • Cursore, • P+ / P-, • V+ / V-,
- Tasti selezione livello (DTT / SAT / TV)

Blocco codice

Dopo avere programmato correttamente il telecomando (livelli DTT/SAT e TV) potete bloccare la programmazione per il livello attivo.

1. Premete il tasto "TV" per un minimo di 3 secondi fino a quando il LED lampeggia verde due volte.
2. Inserite il codice **0 8 8** entro 10 secondi. Il LED successivamente lampeggerà verde per 2 volte.

Adesso il livello è bloccato per la programmazione.

Per togliere il blocco dovete agire nella stessa maniera (sblocco).

1. Premete il tasto "TV" per un minimo di 3 secondi fino a quando il LED lampeggia verde due volte.
2. Inserite il codice **0 8 8** entro 10 secondi. Il LED successivamente lampeggerà verde per 2 volte.

Adesso il livello è sbloccato e può essere nuovamente programmato.

L'operazione di blocco dei livelli DTT e SAT è identica, ma al posto del tasto "TV" dovete premere rispettivamente il tasto "DTT" o "SAT".

Funzione di regolazione volume

Avete la possibilità di regolare il volume del vostro TV anche quando vi trovate nei livelli SAT e DTT.

1. Premete il tasto "SAT- o DTT" per almeno 3 secondi, fino a quando il LED lampeggia due volte.
2. Inserite il codice **0 0 4** entro 10 secondi. Il LED emetterà due lampeggi a conferma dell'attivazione della funzione.

Inserite il codice **0 0 5** per disattivare questa funzione.





USER MANUAL

ID SAT universal remote control 3 in 1

Congratulations on purchasing this high performance ID SAT remote control. Great care has been taken of the design and manufacture of this product and in normal use it will give many years of satisfying service. The following pages describe how to get the best from your new remote control, but if in doubt please contact your retailer.

About your ID SAT remote control

With your new ID SAT remote control you can not only control all functions of your DTT or SAT receiver, but also the core functions of your TV set.

How does the ID SAT remote control work?

By pressing any button on the remote control a command is sent to the device being controlled, using an infrared beam. At the front of this command is a 3-digit code, which is unique to that particular unit. This means that when you point a controller at the TV, for example, the VCR will not respond!

The set-up of your remote control requires the programming of this unique 3-digit-code.

The 10-second rule

The ID SAT remote control initially needs your assistance to work properly.

All programming is based on the 10-second rule: every step in these instructions must be completed within 10 seconds after the previous step. Otherwise, the remote control returns to standard operating mode. This rule ensures that your ID SAT remote control is not reprogrammed by another user by accident.

Inserting and changing the batteries

Your ID SAT remote control is powered by two alkaline 1.5 V batteries (IEC LR 03, AAA). Wherever possible, ensure that new batteries are used.

Never mix old and new batteries together as this will effect the performance of the remote control and shorten the battery life.

Please note:

Insert the batteries following the markings inside the battery compartment.

Immediately dispose of any leaking batteries.

Dispose old batteries as per manufacturer's instruction.

Testing ID SAT remote control the for operation

Once the batteries have been inserted, press any button to ensure that the green LED flashes; this confirms correct insertion of the batteries. If for any reason there is no response from the remote control please check the battery insertion or the condition of the batteries. If during operation the operating range diminishes the batteries may need to be replaced. Your ID SAT remote control has an inbuilt special feature which allows you to change batteries without losing pre-programmed information. After replacing the batteries all programmed functions will continue working as before.





USER MANUAL

ID SAT universal remote control 3 in 1

A. Key assignment

The ID SAT remote control has three operating modes, the DTT mode, SAT mode and TV mode. Pressing the keys "DTT", "SAT" or "TV" select the particular mode. A LED shows the activated mode (green for DTT, red for SAT and orange for TV). All modes DTT, TV and SAT are pre-programmed by factory settings.

DTT mode: Receiver ID SAT model TR 2001

SAT mode: Receiver ID SAT model FREE 1003

TV mode: Humax TV sets which use the remote control NR101

DTT and SAT mode

The DTT and SAT mode contain following functions:

- Power / Standby
- Numbers 0 to 9
- Channel +/-
- Volume +/-
- FLOF colours (red, green, yellow and blue)
- Teletext on/off
- Mute
- Info
- EPG
- List
- Back
- Menu
- Exit
- OK
- Cursor
- TV/Radio
- Recall
- FAV
- LANG
- SUB-T
- Pause
- Audio

TV mode

The TV mode contains following functions:

- Power / Standby
- Numbers 0 to 9
- AV
- -/ -
- Channel +/-
- Volume +/-
- OK
- Cursor
- FLOF colours (red, green, yellow and blue)
- Teletext on
- Teletext off
- Mute
- 16:9
- Info





USER MANUAL

ID SAT universal remote control 3 in 1

B. Setup of the DTT, SAT and TV mode

1. Insert two new 1.5V AAA/LR03 batteries (correct position is indicated at the base of the battery slot).
2. Switch on your device (to programme the remote control for the TV set, ensure that the television shows a picture).
3. Look at your TV set and find out which brand it is i.e. Mitsubishi, Sony, Panasonic etc.
4. Look up the brand name in your code list section. You will find one or more 3 digit codes for your TV brand.
5. Press the TV key and keep it pressed until the green LED flashes twice in quick succession (after approx. 3 seconds).
6. Within 10 seconds of seeing the 2 flashes above, enter the 3 digit code for your device.
7. After you have entered the code the green LED will flash twice, indicating that the code has been accepted by your ID SAT remote control. This does not necessarily mean it is the correct code for your model of device.
8. Press the standby key to check whether your ID SAT remote control is working properly. If your TV is thereby not set to standby mode, refer to the next code in the list and repeat the programming procedure from step 3.
9. If your TV is set to standby check all other functions of the TV. If certain functions are not available or not working properly, refer to the next code in the list and repeat the programming procedure from step 3.

To program the DTT mode please proceed as described in the programming instructions for television sets, but instead of "TV" key use the "DTT" key as well as the codes from the DTT section.

To program the SAT mode please proceed as described in the programming instructions for television sets, but instead of "TV" key use the "SAT" key as well as the codes from the SAT section.

C. Brand code scan

If the listed codes are not working or if the manufacturer of your device is not listed, you have the option to search for a suitable code by means of the brand code scan.

1. Insert the batteries (correct position is indicated at the base of the battery slot).
2. Switch on your TV set.
3. Press the TV key and keep it pressed until the green LED flashes twice in quick succession (after approx. 3 seconds).
4. Within the next 10 seconds enter the code **0 0 3**, the green LED flashes twice again.
5. Within the next 10 seconds enter the 3 digit brand code of your device, the green LED flashes twice, in case a wrong code was entered the red LED lights up for two seconds.
6. After the LED has flashed twice, press the Standby key and keep it pressed until the device has switched off. During the code scan, the LED flashes every 2 seconds, this indicates that the automatic scan is in progress. After the device has switched off, switch it on again to check the other functions of the device. If all functions work as desired, press the "OK" key to save the found code.
7. If certain functions are not available or not working properly, repeat the code scan procedure (steps 2 to 6) until you have found the best code.





USER MANUAL

ID SAT universal remote control 3 in 1

After all saved codes have been scanned by your ID SAT remote control, the red LED flashes five times and the code scan quits.

To start the brand code scan for the DTT and SAT mode please proceed as described in the brand code scan for television sets, but instead of “TV” key use the “DTT” or “SAT” key as well as the brand codes from the DTT/SAT section.

D. Complete code scan

If neither the listed codes are working nor the brand code scan did find the desired code or if the manufacturer of your device is not listed, you have the option to let the ID SAT remote control find a suitable code by means of the complete code scan.

1. Insert the batteries (correct position is indicated at the base of the battery slot).
2. Switch on your TV set.
3. Press the TV key and keep it pressed until the green LED flashes twice in quick succession. (after approx. 3 seconds).
4. Within 10 seconds of seeing the 2 flashes above, enter the code **0 0 1**, the green LED flashes twice again.
5. After the LED has flashed twice, press the Standby key and keep it pressed until the device has switched off. Please consider that the complete code scan can take up to ten minutes. During the code scan, the LED flashes every 2 seconds, this indicates that the automatic scan is in progress. After the device has switched off, switch it on again to check the other functions of the device. If all functions work as desired, press the “OK” key to save the found code.
6. If certain functions are not available or not working properly, repeat the code scan procedure (steps 2 to 5) until you have found the best code.

After all saved codes have been scanned by your ID SAT remote control, the red LED flashes five times and the code scan quits.

To start the complete code scan for the DTT and SAT mode please proceed as described in the complete code scan for television sets, but instead of “TV” key use the “DTT” or “SAT” key as well as the brand codes from the DTT/SAT section.



USER MANUAL

ID SAT universal remote control 3 in 1

E. Identifying the 3 digit code

To identify the currently programmed 3 digit code, please follow the steps below.

1. Press the TV key and keep it pressed until the green LED flashes twice in quick succession. (after approx. 3 seconds).
2. Within 10 seconds of seeing the 2 flashes above, enter the code **0 0 2**, the green LED flashes twice again.
3. To identify the currently saved code, press the number key "1" for the first digit, "2" for the second digit and "3" for the third digit. After each digit key has been pressed, count the number of times the LED flashes.

Please note:

If the LED does not flash after you have pressed one of the above selection keys, the respective code digit is 0.

Example:

- Press key "1" for hundreds. The LED flashes three times. The first digit of your 3-digit code is thus 3.
- Press key "2" for tens. The LED flashes once. The second digit of your 3-digit code is thus 1.
- Press key "3" for units. The LED flashes six times. The third digit of your 3-digit code is thus 6.

In this example, the code is thus 316.

We recommend that you write down the codes for your devices in the respective field in this manual so that they are available in case you need to re-program your ID SAT remote control. The programmed codes retain in the memory even in case of a battery change.

To identify the code for the DTT and SAT mode please proceed as described above for television sets, but instead of "TV" key use the "DTT" or "SAT" key.

Write down the 3-digit codes here:

DTT					
SAT					
TV					

F. Reset

This functionality resets all settings to the factory settings.

Press a Mode key (DTT, SAT or TV) and keep it pressed until the LED flashes twice in quick succession (after approx. 3 seconds). After that enter the code **0 0 0**, the LED flashes twice again. After this procedure, the ID SAT remote control is reset to the factory settings.





USER MANUAL

ID SAT universal remote control 3 in 1

G. Additional functions

Key and mode lock

After a successful programming (DTT, SAT or TV mode) certain keys can be locked. (Protection against faulty operation)

1. Press the TV key and keep it pressed until the green LED flashes twice in quick succession. (after approx. 3 seconds).
2. Within 10 seconds of seeing the 2 flashes above, enter the code **0 9 9**, the green LED flashes twice again.
3. Now you can deactivate single keys by pressing them. (The LED flashes at each key press, to confirm the input).

Please note: you have the possibility to lock the complete mode by pressing the mode selection key (DTT, SAT or TV).

4. After deactivating the last desired key press "TV" in order to complete the procedure.

If no button is pressed within 10 seconds after the previous step, the remote control returns to standard operating mode (the red LED flashes up for two seconds).

To apply the single key lock for the DTT and SAT mode please proceed as described for the TV mode, but instead of "TV" key use the "DTT" or "SAT" key.

Only the function „Reset“ (Code 0 0 0) cancels the single key lock.

Please note: After a reset, the code needs to be programmed again.

Following keys are excluded from the single key lock procedure:

- Standby, • Numbers 0 to 9, • Cursor, • P+ / P-, • V+ / V-, • Mode keys (DTT / SAT / TV)

Code lock

After a successful programming (DTT, SAT or TV mode) each mode can be protected, so that your remote control is not reprogrammed by another user by accident.

1. Press the TV key and keep it pressed until the green LED flashes twice in quick succession (after approx. 3 seconds).
2. Within 10 seconds of seeing the 2 flashes above, enter the code **0 8 8**, the green LED flashes twice again.

Now the TV mode is protected against reprogramming by accident.

To remove the code lock follow the same procedure (unlocking).

1. Press the TV key and keep it pressed until the green LED flashes twice in quick succession (after approx. 3 seconds).
2. Within 10 seconds of seeing the 2 flashes above, enter the code **0 8 8**, the green LED flashes twice again.

Now the TV mode can be programmed.

To apply the code lock for the DTT and SAT mode please proceed as described for the TV mode, but instead of "TV" key use the "DTT" or "SAT" key.

Volume function

In the SAT and DTT mode you have also the possibility to control the volume of the TV-set.

1. press the "SAT or DTT" key for minimum 3 seconds until the LED flashes twice
2. within ten seconds of seeing the 2 flashes above, enter the code **0 0 4**, the LED flashes twice again to acknowledge the function.

To deactivate this function enter the code **0 0 5**.



CODES DTT + SAT

DTT + SAT

Brand	Code
2	
2M ELECTRONICS	155
A	
ACENTIC	226
ACTION	081
ADB	398 399 402 403 407 413 892
AKAI	713
ALBA	090 131 133 713 851 965
ALDES	791 887
ALICE	414
ALLSAT	137
ALLSONIC	225 887
AMINO	913 918
AMSTRAD	588 678 679 680 681 682 068 266 339 340 395 577 683 684 689 705 717 718 182 225 883 887 457 826 851
ANKARO	
ANTARES	
ANTRON	
ANYSAT	657
AON	415 912
APOLLO	851
APPLE	919
ARCAM	129
ARCOM	438 643
ARCON	182 190 227 637 689 694 695 696 733 773 817 861 864
ARENA	577
ARION	660 689
ARMAS	381
ARMSTRONG	783
ARTDIO	830
ARTEC	487
ARTHUR-MARTIN	332
ASCI	268 305 874 879 942 943
AST	075 077 105
ASTON	469 508 709 775 776 777 778
ASTRA	055 518
ASTRO	169 225 279 564 790 791 871 873 878 935 939
AUDIOTON	169 225 791
AVAIL MEDIA	309
AVER MEDIA	549 636
AVM	909
AXIL	531 593 594
AXIS	225 368 881
AZ BOX	454
B	
BAFF	816
BANG & OLUFSEN	349
BARCOM	054 182
BELGACOM	359
BELSAT	586
BEST	182 225
BIRMINGHAM CABLE	931
BLACK WIDOW	473
BLAUPUNKT	324 090 158 159 162 166 169
BLUE SKY	090 199
BLUEWIN	260 362 911
BOCA	699 783
BOKA	699
BOOM	446 808
BOTECH	799 811
BOTECH SIYAH	496
BOUYGUES TELECOM	678
BRAINWAVE	308 494
BRANDT	199
BRUNS	170 882 883 886
BUSH	090 133 713 965
C	
CABLE	350
CABLE TV	836
CABLECOM	356 402 722 892
CABLETIME	921 923 931 932 949
CAMBRIDGE	713
CANAL DIGITAL	293 728 740 943
CANAL+ CANALSATELLITE	239 241 242 367 383 384 385 957
CARLTON	931
CASEMA	734
CASIO	545
CGV	275 453 854
CHANGHONG	606
CHARISMA	375
CISCO	356
CITIZEN	127

DTT + SAT

Brand	Code
CITYCOM	592 594 638 743 746 752 803 831 867 868 871 093 094 118 559 575 581
CLARKE-TECH	477 860
CLATRONIC	427 494
CLUBINTERNET	411
OMS	452
CMX/COMMAX	425 439 450 461 479 490 843 844
CNT	791
COMAG	935
COMMLINK	887
COMTEC	563
CONDOR	225
CONRAD	868
CONTEC	743
CONTINENTAL	090
CONTINENTAL EDISON	090
COSHIP	442
CROWN	783
CRYPTOVISION	052
CYRUS	257
D	
DAEWOO	087 117 713 941
DANSAT	137
DCO	303
DECODER R	901
DECSAT	741
DELTA COM	091
DENON	960
DENVER	544
DEUROMEDIA	417
DIGIALITY	112 113 114 575 943
DIGICAG	806
DIGIFREE	353
DIGIQUEST	638
DIGITAL	472 842
DIGITAL DTH	966
DIGITAL+	234
DIGITALSAT	232 271 306 943
DIGITALWORLD	822 824 825
DIGITURK	397
DIALOG	293
DISK EXPRESS	182
DIVISION	624
DNT	051 147 747
DRAKE SEOUL	685
DREAM MULTIMEDIA	390 391 392 393 394 405
E	
EASTERN	492
EASY-ONE	542
EBEN	137
ECHOSAT	576 803
ECHOSTAR	107 134 294 661 691 747 758 942
EDISION	664 672
EDISON	090
EDISON MINERVA	090
EINHELL	701 783 851 887
ELEKTA	791
ELIUM	387 388
ELMAK	202 726 735
ELTA	225 851
EMANON	851
EMME ESSE	225
ENERGY SISTEM	657
ENGEL	587 593 594
ENTONE	959
EP SAT	965
ESKI	763 811
ETV	418
EUROLINE	106
EUROPA	550 562 887
EUROSKY	225 783
EUROSTAR	783
EUSKALTEL	893
EXATOR	713 851
EXTERITY	759
EYCOS	589 600 659 677 687 688 689 691 757 862
F	
FAIRFIELD	838 839
FAVAL	424 441
FERGUSON	137 197 198 515 681 689 963 965
FIDELITY	681 717
FILMNET CABLECRYPT	957

**DTT + SAT**

Brand	Code				
FINAL	561				
FINEPASS	293	298	299		
FINLANDIA	054	060			
FINLUX	060	121	122	172	222 965
FONESTAR	448	449	593	594	693
FORCE	124	277	404	406	577
FORTEC STAR	583				
FOXTEL	352				
FRANCE TELECOM	291	735			
FREE	209				
FREECOM	525	560	580	850	851
FTC	551				
FTE	268	428	447	464	540 563 770
FUBA	225	244	247	248	268 509
	051	146	147	169	174 182 513
	514	595	644	713	732 747 749
	750	766	768	805	806 838 851
	942				
FUJITSU SIEMENS	355				
G					
GALAXIS	710	711	712	864	887
	075	225	368	370	503 620
	842	943			
GLOBO	783				
GMI	239	241			
GOLDBOX	236				
GOLDMASTER	090	525			
GOLDSTAR	314	595			
GOLDY	702	940			
GOODMANS	607				
GRAETZ	061				
GRANADA	055	161			
GROTHUSEN	525	851			
GRUNDIG	150	151	152	154	157 158 159
	160	161	162	163	164 165 166
	167	168	169	293	303 307 340
	348	398	965		
	083	090	101	108	115 148
G-SAT	137				
H					
HAMA	436	459	943		
HANDAN	293	297			
HANSEATIC	858				
HANTOR	851				
HANURI	791				
HATHWAY	654				
HAUPPAUGE	261				
HB	511	940			
HDT	488	491			
HE@D	670				
HEIRU	169				
HINKE	590	855			
HIRSCHMANN	175	251	303	368	430 433 484
	485	488	491	535	555
	056	098	126	169	171 173 581
	588	642	643	675	750 754 802
	803	868	870		
HISAWA	494				
HITACHI	519	865	962	965	971
	060	128	161	169	275 276
HOMECAST	470	804	838	839	
HOMECHOICE	259				
HORNET	806				
HOTSTREAM	419				
HOUSTON	887				
HUMAX	191	203	233	486	609 610 611
	612	613	614	615	616 617 618
	619	620	621	622	623 634 635
	648	649	650	651	652 655 656
	658	755	756	772	779 798 974
	712	714	715	716	724 783 882
HUTH	883	884	886	887	
HYUNDAI	474	475	571		
I					
I3	309				
IBAHN	418				
ID DIGITAL	486	610	616	617	618 621
ID SAT	506	543	565	626	630 638 667
	671	812	835	943	
IDS	363	434			
IKUSI	800				
ILLUSION	254	255	667	671	
IM INTERNET	914				
IMPERIAL	133	231	306	530	543 558 812
	846	943			
	408				
INDI	178				
INTERNATIONAL	258	304	305	943	
INVERTO	516	517	943		
INTEX	426	693			
IRIS	280				
ISP	958				
ITALTEL	055	430			
ITT	273	907			
ITV	451				
IXON	451				

DTT + SAT

Brand	Code				
J					
JERROLD	135	224	902		
JOHANSSON	494				
JOHN LEWIS	528				
JVC	067	083	136	340	591 680 713
K					
KABEL DIGITAL	203	233	772		
KAON	806	807	809	856	857
KATEK	871	875	878		
KATELCO	368				
KATHREIN	164	169	244	262	267 347 358
	436	464	465	475	481 483 485
	523	524	538	555	556 564 743
	746	752	753		
	082	093	096	149	153 158 841
	858	871	872	873	875 876 877
	878	880			
KENDO	199				
KENMARK	608				
KENSTAR	582				
KENWOOD	239	241	527		
KISS	362	410			
KJAERULFF	112	114	780	826	
KOSCOM	468	638	673	704	774
KOSMOS	525				
KOSMOS SAT	464	485			
KPN	386				
KRELLING	228	274	305	875	
KREISELMAYER	169				
KYOSTELMEYER	851				
KYOTO	534	641	645		
KYOTO BEYAZ	534				
KYOTO SIYAH	578				
L					
LASAT	504	505	584	585	708 783 787
	791	867	868	938	
	087	094	141	225	303 494
	270	305	311	943	
	525	851	887	890	
LEMON	247				
LENCO	975				
LENSON	527	545	581		
LENIUSS	225	603	864	895	
LG	228				
LIFESAT	372				
LOCATEL	253	699	887		
LOEWIE	525				
LORENZEN	225				
LORRAINE	051	053	054	055	056 059
LUPUS	060	222	223	951	
LUXOR					
M					
MACAB	536	537	577		
MAGNAVOX	269				
MANHATTAN	791	965			
MARUSYS	548				
MASCOM	791				
MASPRO	523	965			
MATSUI	090	102	158	947	
MAXDOME	909				
MAXIMUM	113	114	302	492	548 571 600
	605	801	803	826	827 834 863
	943				
MEDIA SAT	948				
MEDIA TV	170				
MEDIAMARKT	783				
MEDIASTAR	931				
MEDION	106	251	303	568	569 571 803
	852				
MEO	409				
MERLIN	416				
METRONIC	497	539	851	887	
METZ	169				
MICRO TECHNOLOGY	050	178			
MICROSOFT	905	906	911		
MINERVA	083	090	161	162	166
MIO TV	360				
MIRAGE	824				
MITSUBISHI	161				
MNE	178				
M-NET	957				
MOOD	422				
MORGAN'S	701	703	733	783	
MOSER	169				
MOTOROLA	361	899	915	916	917
MSL IRLAND	963				
MULTICHOICE	256	264	968		
MULTISTAR	464	504	546		
MURATTO	075	525			
MVISION	840				
MWC	169				
MX ONDA	554				



DTT + SAT

Brand	Code							
N								
NAVEX	494							
NBOX	403							
NECKERMANN	162	166						
NET	736							
NETWORK	137							
NEUHAUS	887	948						
NEULING	424	702						
NEVELING	132	147						
NEVIR	451							
NEXT	566	572	763	813	814	818	823	
NIKKO	086	106	285					
NOKIA	211	212	213	214	215	216	217	
	218	219	220	221	222	223	241	
	365	366	367	372				
	051	053	054	055	056	057	058	
	059	060	062	175	210	822	965	
NOMEX	065	246	290					
NOOS	666							
NORDMENDE	133	199	733	791	851	956	964	
	965							
NORMCAST	838							
NOVIS	494							
NOW TV	401							
NPG	435	647	667					
NTL	236	853						
NXTV	196	837						
O								
OCEANIC	058	059	063					
OCTAGON	087	851	887					
OKANO	485	783						
OLYMPIC	887							
ONKO	788							
ONO	897	898	900					
OPENTEL	559	627	803					
OPTEX	189	743						
OPTICUM	842							
ORANGE	725							
ORBIT	077	105	334	610	729			
ORBITECH	230	232	237	238	271	272	278	
	859	924						
ORION	188							
OSAT	681							
OTF	278	288						
OTTO VERSAND	162	166	681	858				
Ö								
ÖTZURK	692							
P								
PACE	119	120	137	138	139	140	339	
	340	352	357	364	369	382	395	
	400	506	681	719	720	721	903	
	910	961	963	964	965	967	969	
	970							
PALCOM	732	942						
PALLADIUM	783							
PALSAT	927							
PALTEC	147							
PANASONIC	142	143	144	340				
PANDA	965							
PEACOCK	830							
PHILIPS	241	243	244	245	251	271	273	
	280	281	282	283	284	286	287	
	291	303	315	316	317	323	324	
	326	327	328	329	330	331	332	
	333	340	351	356	385	389	605	
	735	748	866	867	868	965		
	082	101	102	162	166	239		
PHOCUS	150							
PHOENIX	130							
PHONOTREND	742	887						
PINNACLE	904							
PIONEER	192	193	195	239	241	375	376	
	377							
PLANET	574							
PLATINIUM	301	541						
PMB	441	442	456	460	507	513		
POLSAT	202	726	727	735				
POLYTRON	743							
PORTUGAL TELECOM	325							
PREDKI	494							
PREMIERE	389	772						
PRIESNER	783							
PRO BASIC	456							
PROFILO	310							
PROLINE	608							
PROMAX	965							
PROSAT	133	887						
PROTEK	567							
PROVISION	791							
PX	797							
Q								
QUADRAL	225	887	889					
QUADRO	458	771						

DTT + SAT

Brand	Code							
QUALI TV	292							
QUELLE	464	681	717					
QUIERO	735							
R								
RADIOLA	281							
RADIX	599	600	602	747	749	750		
RCA	374							
REBOX	774							
RED STAR	225							
REEL	396							
REGAL	250							
RFT	170	232	237	238	271	278	279	
	882	883	886	887				
RIMAX	478	573						
RITAR	053							
ROVER	426							
S								
SABA	137	199	498	849	867	884		
	080	095	097	100	111	133	965	
SABRE	965							
SAGEM	210	371	725	726	727	728	734	
	735	737	738	739	740	760		
SALORA	051	053	054	055	060	064	066	
	220							
SAMSUNG	343	344	345	346	369	389	429	
	466	499	500	521	522	553	606	
	675	726	733	851				
	072	183	185	186	187	341		
	552	713						
SANYO	075	077	105	681				
SAT	137	888	965					
SATEC	494	525	791	851				
SATPARTNER	894	896						
SATPLUS	055	060	427	511	629	638		
SCHAUB LORENZ	252	281	330	748				
SCHNEIDER	137	179	307	368	442	498	559	
SCHWAIGER	588	590	598	667	743	746	752	
	762	806	943	965				
SCIENTIFIC ATLANTA	070	071	072	362	410			
SCOTT	547							
SCREENLANT TFT	252							
SEEMANN	747	783						
SEG	178	194	225	247	248	249	266	
	268	494	851	946				
SEJIN	184	420						
SETEC	079							
SETONE	433							
SHARP	128	319						
SHOWTIME	821							
SHS MEDIASOLUTIONS	416							
SIEMENS	156	158	161	162	163	166	168	
	169	306	378	379	380	697	699	
	700	731	782	784	785	786	943	
	944							
SIGMA	943							
SILVA SCHNEIDER	251	252	310	427	467	525		
SILVERCREST	723	935						
SIMPLYTV	908							
SKY	339	340	341	910				
SKY ITALIA	340	342	395					
SKYMASTER	106	296	320	513	642	686	754	
	838	881	885	887	895	942	943	
SKYPLUS	251	943						
SKYTEK	569							
SKYTWIN	885							
SL	251	699						
SMARAGD	090							
SMART	431	432	437	438	441	444	476	
	594	597	643	663	665	667	668	
	669	671	702	802	820			
	123	125	148	169	335	336	337	
SONY	338	340						
SR	783							
STAR	851							
STARRING	494							
STARSAT	674	815						
STINO	265							
STRONG	474	480	482	489	512	535	563	
	604	706	735	744	745	764	765	
	767	792	793	794	795	832	847	
	851	891	940					
	092	120	225	241	247	471	945	
STYLUS	456							
SUMIDA	783							
SUNNY	571	572	943					
SUNNY DAP	572							
SUNSTAR	783							
SUNSTECH	631							
SWISSCOM	362							
SWISSTEC	493							
T								
TANTEC	965							
TBOSTON	442	460	531	625	628	774		
TDC	410							

**DTT + SAT**

Brand	Code						
TEAC	822						
TECHNIKA	493	608					
TECHNISAT	145	230	231	232	237	238	271
	272	278	279	858	859	924	925
	927	929	933	936	937		
TECHNOTREND	306 307						
TECHSTAR	566 769						
TECO	783						
TELE+1	957						
TELECO	289						
TELECOM ITALIA	414						
TELEFUNKEN	133	199	851	965			
TELEKA	464	485	561	750	783	859	
TELEKOM AUSTRIA	912						
TELEMASTER	546 791						
TELENET	413						
TELEPIU	957						
TELESTAR	230	232	237	238	271	272	278
	543	812	920	943			
	514	570	940				
TELESYSTEM	318						
TELETECH	312						
TELEVES	577	723	806	934	943	965	
TENSAI	087						
TERRATEC	781						
TEVEBOX	322						
TEVION	295	455	942				
TEXAT	833						
T-HOME	263 412						
THOMSON	133	197	198	199	200	201	202
	204	205	206	207	208	340	341
	356	357	373	389	443	666	681
	726	735	789	867	868	965	973
THORENS	707						
THORN	116	177	681	965			
THORN-FERGUSON	681						
TILGIN	422						
TIME WARNER	069						
TIOKO	743						
TISCALI	300						
TITAN	428	430	433	445	450	455	
TIVIDI	306						
TONBURY	501 502						
T-ONLINE	412						
TONNA	965						
TOPFIELD	532	533	780	801	826	827	828
	829						
TOSHIBA	148 848						
TPS	726						
TRAIID	077 105						
TRIAID	075	077	105	525			
TRIAIX	241	268	313	314	495	510	639
	640	643	735	822	925		
	073	174	182	197	200	235	926
	928	939	952	953	954		
TRIPLE DRAGON	381						
TUDI	229						
TV CABO	253						
U							
UEI	300	402	421				
UMA	169						
UMC	493 608						
UNIDEN	145 960						
UNITOR	182 494						
UNITYDIGITALTV	306 343						
UNIVERS	447						
UNIVERSUM	115	169	176	251	268	867	868
UPC	354	356	357	666			

DTT + SAT

Brand	Code							
V								
VANTAGE	586	633	761					
VAOVA	797							
VARIOSAT	169							
VDA	423							
VELSAT	435							
VESTEL	249	266	268					
VIASAT	346	369	903					
VIDEOWAY	350							
VIDEOWEB	845							
VISIONNET	840							
VISIONETICS	722							
VISIONNET	671 840							
VISIONPASS	291 735							
VISIOSAT	268	433	440	441	442	460	463	
	579	596	662	698	723	803	934	
VIVANCO	462							
VORTEC	675	733	851					
V-TECH	075	076	077	105	972			
W								
WELA	106	124	529	588	601	643	646	
	699	700	750	754	803	819	864	
	868	869	922					
WESTMINSTER CABLE	955							
WEWASAT	965							
WINERSAT	494							
WISI	169	180	181	251	476	520	627	
	638	747	750	751	802			
	074	075	077	078	079	084	803	
	868	930	965					
	085	095	103	104	110	111		
WITTENBERG	137 718							
WOORISAT	791							
WORLDSAT	891							
WREAL	240							
X								
XSAT	096							
XTREME	806							
Y								
YAKUMO	487							
YOUSEE	734							
YUMATU	810 831							
Z								
ZEHNIDER	268	464	494	523	593	594		
	075	089	109	118	225	266	753	
	791	943						
ZENTEC	587							
ZIPPER	632							
ZODIAC	442	460	593	594	653	690	940	



CODES TV

TV

Brand	Code				
2					
2M ELECTRONICS	264				
A					
A.R.SYSTEMS	225	298	303	470	496 554 571
	884				
ACCENT	158	467			
ACTION	158	299	315	470	760 872
ADMIRAL	103	108	112	136	158 205 303
	470	623	853		
ADVENT	828				
ADYSON	310	315	470		
AEG	482	535	541	543	544 562 578
	852				
AGASHI	470				
AGB	219				
AIKO	158				
AIM	467	470			
AIOSTAY	225	623			
AIRIS	728				
AIWA	174	255	470	597	839
AKAI	103	106	107	108	111 113 118
	120	150	153	158	226 255 265
	285	295	315	404	407 417 448
	455	460	461	467	469 470 471
	481	482	517	533	535 544 545
	548	722	762	872	886 892
	150				
AKIBA	467	789	791	841	
AKIRA	110	128	150	158	275 303 470
AKURA	516	544			
ALBA	118	120	132	138	150 158 162
	226	275	295	303	355 357 448
	460	461	470	491	759 802 825
	853	854			
ALBIRAL	225	470	861	868	
ALCYON	384				
ALFA	467				
ALLORGAN	107	803	886		
ALLSTAR	470	554			
ALPHATRONIK	679				
ALTEK	790				
ALTUS	438	440	482	533	534 535 544
	559	848			
AMERICAN HIGH	299				
AMERICANA	299				
AMSTRAD	112	151	158	399	649 877
ANDERSSON	517				
ANGLO	138	158	303		
ANITECH	149	158	303	310	315 381 384
	469	470	554	868	
ANSONIC	158	230	275	276	303 448 460
	461	517	541	543	562 578 854
	868				
ANTECNO	150				
AOC	315	470	784		
ARC EN CIEL	232	890	894		
ARCELIK	438	440	482	533	535 544 553
	848				
ARCTIC	482	533	535	544	
ARENA	448	482	516	535	544
ARISTONA	262	287	375	437	457 467 469
	470	471	496	502	
ART TECH	470				
ASA	283	292	293	384	386 628
ASBERG	381	384	470	853	868
ASORA	158				
ASTRA	158	470	482	533	535 544
ASUKA	150	303			
ATEC	364				
ATLANTIC	280	470	886		
ATLAS	469				
ATORI	158				
ATORO	158				
AUDIOSONIC	150	158	275	276	303 438 440
	470	482	534	535	544
AUDIOTON	158				
AUDIOVOX	470				
AUSIND	384				
AUTOVOX	107	229	384	886	
AVER MEDIA	792				
AWA	158	470			
AXXION	149	158	295		
B					
BANG & OLUFSEN	470	606	625		
BASIC LINE	107	149	150	153	158 161 448
	460	461	470	516	533 535 541
	543	690	852	854	
BAUER	124	205	306	467	898

TV

Brand	Code				
BAUR	103	107	108	114	158 255 258
	259	262	265	380	399 467 469
	470	474	500	536	587 595 597
	695	705	709		
BAYSONIC	303				
BAZIN	121				
BEAULIEU	467				
BEC	103	219	470	760	872
BECRESE	103	108	315	380	470 695 709
	760	762	765		
BEKO	275	276	284	438	440 448 450
	454	477	482	533	534 535 537
	544	545	553	558	559 764 765
	848	850	854	892	
BELL & HOWELL	205	470	689		
BELSON	791				
BENCHMARK-BEAUMARK	158	299	315	470	
BENQ	768				
BEON	470	853			
BEST	275	276			
BESTAR	118	158	275	470	
BIGSTON	158				
BLACK PANTHER	868				
BLACK STAR	230				
BLACKSTRIPE	299	689	695	709	
BLAUPUNKT	107	108	119	121	153 162 232
	253	255	257	258	259 262 265
	266	270	286	287	288 289 291
	467	469	470	480	868 890 894
	898	908			
BLAUTECH	560				
BLUE SKY	150	162	391	448	460 461 470
	482	490	516	517	533 535 541
	543	544	562	578	771 816 848
	852	854			
BLUSENS	671	672			
BONDSTEC	229				
BOSCH	230	276	287	312	379 467
BOSCH-BAUER	124				
BOXFORD	546	552	810		
BRANDT	108	205	232	321	391 393 474
	500	533	544	559	786 890 892
	894	899	902		
BRANDT ELECTRONIQUE	232	890	894	899	902
BRAUN	474	500	547	904	
BRENDSTAR	158				
BRINKMANN	853				
BRIONVEGA	112	377	470	471	572 623 864
BROCKWOOD	108	315			
BROKSONIC	108	315			
BROTHER	303				
BRUNS	107	276	623	866	868
BSR	121	138	803		
BTC	150				
BUSH	103	118	120	132	138 150 162
	226	295	300	303	357 390 437
	438	440	448	450	454 460 461
	463	470	482	491	533 535 544
	802	848	854		
C					
CABLECOM	437				
CAMPLE	108	315			
CAMPOMATIC	717				
CANDLE	315				
CANON	467				
CAPEHART	315	470	872		
CAPSONIC	303	470			
CARREFOUR	384	470			
CARVER	470				
CASIO	470	670			
CATHAY	470				
CCI	655				
CENTRUM	438				
CENTURIUM	470				
CENTURY	230	623			
CGE	118	120	121	158	230 289 290
	381	384	400	853	908
CGM	149	158			
CHANGHONG	713	773			
CHARISMA	613				
CHARPY	732				
CIATE	623				
CIE	158	161	229	649	
CIHAN	467				
CIMLINE	158	802			
CINEX	541	543	562	578	
CIRCUIT CITY	108	315			
CISCO	437				
CITIZEN	299	315	470	709	



TV

Brand	Code					
CITY	158					
CLARIVOX	219	223	225	230	379	470 857
	873	883				
CLATON	448	460	461			
CLATRONIC	124	138	150	158	230	275 295
	381	470	482	533	534	535 544
	853	868				
CLAUD	467					
CLUBINTERNET	714					
CMX/COMMAX	635	665	769	774	778	787
COLORTYME	299	470				
COMBI	643					
COMPUTE C	568					
COMPUTRON	158	470				
CONCORDE	158					
CONDOR	124	149	158	230	275	470 554
	853	868				
CONIA	544					
CONIC	315	470	760			
CONRAC	848	849				
CONSOLL	632					
CONSTRUCTA	496					
CONTEC	149	158	312	320		
CONTINENTAL	162	482	535	544		
CONTINENTAL EDISON	162	232	890	894	902	
CORFUNG	303					
CORONADO	315					
COSMEL	158					
CRAIG	470					
CROSLEY	141	230	275	289	381	384 470
	623	760				
CROSSWOOD	448	460	461	482	533	535 544
	559					
CROWN	108	138	158	205	275	276 278
	315	381	384	438	440	470 482
	533	535	544	848	862	868
CRYSTAL	467	481				
CS ELECTRONICS	150	229	230			
CURTIS	299	315	470	565	689	709 853
CYBERCOM	438					
CYBERPIX	516					

D

DAEWOO	158	161	166	168	169	170 171
	172	173	174	175	231	315 438
	451	470	472	486	491	535 544
	554					
DAICHI	158					
DAIMOND	467					
DAINICHI	150					
DALCO	841	842				
DANSAI	315					
DANTAX	276	438	440	467	482	533 535
	544					
DAVIS	467					
DAWA	470					
DAYTEK	831					
DAYTRON	158	315	695			
DCE	448	460	461	489		
DE GRAAF	103	108				
DECCA	220	318	470	477	498	562 578
	622	859	876			
DELL	845					
DENON	837	907				
DENVER	158					
DESMET	158	470				
DEUROMEDIA	631					
DIAMOND	158					
DIBOSS	555	568				
DIGIHOME	516					
DIGILINE	854					
DIGILOC	641	827				
DIGITAL	438	440	544			
DIGITECH	399					
DIXI	158	470	866			
DLD	731					
DMTECH	448	460	461	516	519	575 646
	799					
DORIC	141					
DTS	158					
DUAL	107	112	150	158	279	280 380
	399	438	440	467	470	471 477
	482	487	491	497	504	516 533
	544	802				
DUMONT	108	283	315	384	623	853 868
DURABRAND	438	440	482	516	533	535 544
DYNAMIC	158					
DYNATECH	108	315				

E

EASY TOUCH	773					
EATON	299					
ECRON	448	460	461	490	544	
EDISON	138	162				
EDISON MINERVA	162					
EKSPERTEN VEST	268					

TV

Brand	Code					
ELBE	112	138	225	279	438	440 448
	450	460	461	470	482	494 496
	541	543	544	553	642	809 811
	870					
ELBIT	467	468	470	481		
ELCIT	230	868				
ELECS	467					
ELECTRATUNE	315					
ELECTRO TECH	158					
ELECTROHOME	108	315	689	760		
ELEKTA	149	158	303	438	440	
ELEKTRONIKA	278	467	470	477		
ELEMIS	275	276	448	516	562	578
ELIN	107	158	283	470	554	
ELITE	124	150	291	299	315	470 689
	709					
ELMAK	431	477	478	852		
ELMAN	138	868	892			
ELTA	107	118	158	470	482	535 544
E-MAX	772	831				
EMERSON	108	118	120	124	150	275 276
	295	315	448	460	461	470 482
	533	535	541	543	544	623 854
	868	883				
ENOX	726					
EON	299					
ERRES	321	375	437	457	467	469 470
	586	902				
ESC	158	470				
ETERNITY	831					
ETRON	103	158	470			
EURO-FEEL	303					
EUROLINE	438	448	470	482	516	533 535
	544					
EUROMAN	276	303	470			
EUROPA	482	535	544			
EUROPHON	118	120	138	219	226	227 230
	381	470	868	870		
EXCELSIOR	437					
EXPERT	107	280	409	886		

F

FENNER	158	438	440	470	482	535 544
	854					
FERGUSON	107	110	112	114	121	135 136
	187	225	233	255	257	265 283
	289	292	312	320	321	379 391
	396	402	426	428	467	469 470
	477	494	509	554	587	595 597
	695	709	719	758	759	760 764
	765	798	859	875	876	892 894
	898	899	902	906	908	909
FIDELIS	158	470				
FIDELITY	158					
FILSAI	158					
FINAL	624					
FINLANDIA	106	121	293	690	899	
FINLUX	138	158	220	230	283	289 292
	293	294	384	386	404	405 406
	407	409	412	414	417	420 448
	467	469	470	482	498	516 534
	535	544	562	578	623	834 853
	859	863	868	869		
FIRST LINE	107	112	118	120	124	138 158
	161	225	230	318	438	440 448
	460	461	469	470	482	516 533
	535	544	554	589	690	787 803
	848	854				
FISHER	107	141	164	222	275	283 311
	312	380	597	623	689	691 695
	866	867				
FLINT	470					
FORCE	663	831				
FORMENTI	124	139	226	384	467	470
FORTRESS	205	315				
FRABA	275					
FRONTECH	103	132	138	158	222	230 303
	316	868	899			
FUJI	886					
FUJITSU	108	112	249	280	315	599 848
	849	872	886			
FUJITSU SIEMENS	526					
FULTON	571					
FUNAI	108	146	147	158	303	315 438
	440	448	455	461	482	516 535
	544	599	651	803		

G

GALAXIS	275	470	853	868		
GALAXY	275	853	868			
GALERIA	158					
GBC	103	136	138	141	158	223 231
	470					
GE	899					
GEBER	107					
GEC	107	114	119	121	141	220 469
	470	597	760	859		





TV

Brand	Code
GELOSO	103 136 138 141 150 158 231
GEM SOUND	158
GENERAL	158 841
GENERAL TECHNIC	158
GENEXXA	150 470
GERICOM	363 822
GIANT	470
GITEM	262 467 470 481 894 899
GM	158
GMG	158 853
GOLDHAND	138 158
GOLDI	471
GOLDSTAR	132 138 155 158 162 222 229 255 275 280 299 303 315 326 382 467 470 481 501 532 533 535 554 648 676 760 855 872
GOLDY	841
GOODMANS	150 158 161 174 175 179 295 314 330 353 357 391 433 438 440 444 448 460 461 467 469 470 482 486 488 489 504 516 535 544 554 557 638 722 725 776 795 848 854
GORENJE	275 276
GPM	150 158
GRADIN	150 158 470
GRAETZ	103 106 107 111 119 121 135 141 433 434 438 440 448 460 461 482 516 534 544 695
GRAN PRIZ	562 578
GRANADA	103 108 121 122 123 141 153 187 202 203 220 237 275 276 293 379 409 411 417 437 467 470 477 479 496 499 502 689 690 705 709 747 750 751 757 762 859 872 876 899
GRANDIN	107 438 440 448 460 461 482 516 535 544 648 809 848 854 158 470
GRENADIER	118 120 470
GRONIC	108 138 157 162 251 252 253
GRUNDIG	254 255 257 258 259 262 265 266 269 271 273 278 282 320 355 379 381 383 384 388 389 438 456 467 469 470 471 477 490 494 502 518 522 533 553 560 577 605 668 802 831 868 898
GRUNKEL	448 460 461
GTT	158 853
GUTTRONIC	135
GZE UNIMOR	275
H	
H&B	438
HAIER	192 301 305 309 502 689
HALIFAX	303
HALLMARK	108 315
HANNSPREE	686 687
HANSEATIC	103 107 132 138 141 158 169 172 173 174 255 262 265 276 279 380 467 470 477 481 482 491 512 534 544 554 803 855 864
HANTAREX	158 223 470
HARLEY DAVIDSON	108 299 315
HARRAD	108 315
HARVARD	108 315
HB INGELLEN	448 460 461 535
HCM	149 150 158 276 303
HEATHKIT	470
HEMMERMANN	107
HIFIVOX	232 890 894
HILINE	158
HINARI	103 150 158 314 320 470 554
HISAWA	103 106 150 544
HISENSE	737 788
HIT	623
HITACHI	103 106 107 108 113 114 119 121 127 136 141 174 175 205 220 262 313 315 321 380 400 404 409 433 434 448 460 461 470 480 485 486 489 491 498 502 516 517 695 705 709 734 735 736 737 738 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 785 836 859 868 872 890 902
HITACHI FUJIAN	738
HÖHER	438 448 460 461 490 516 517 533 535
HOME ELECTRONICS	810 852
HORIZONT	467 482 535 544
HORNYPHON	467 470
HOSHAI	150

TV

Brand	Code
HOTEL INTERNATIONAL	272
HQ	470
HUMAX	165 779 780 781 782 783 820
HUSPI ELEKTRONIK	853
HYPER	121 158 226 229 295 470
HYPERVISION	520
HYPSON	158 303 470 471 482 516 533 544
HYUNDAI	167 191 301 304 438 440 482 533 535 544 560 790 828 832 833 841 847
I	
I.V.	470
IBERVISAO	107 138
ICE	150 158 222 226 295 303 470
IEKEI	666
IM INTERNET	846
IMA	108 315
IMPERIAL	103 118 120 121 133 138 230 275 289 381 384 470 560 662 700 703 853
INDESIT	898
INDIANA	470
INFINITY	470
INFRATEX	302 358 470 491 838 840 852 854 856 878 882 884
INGELEN	107 111 119 135 141 544 809 850
INGERSOLL	158
INNO HIT	141 158 219 382 470 476 516 859
INTERACTV	528
INTERBAY	158
INTERBUY	158 230 303 310
INTERCORD	380
INTERDISCOUNT	321 467 481 597 894 899 902
INTERFUNK	103 107 108 111 117 119 135 136 141 230 275 287 288 375 387 467 469 470 481 621 628 695 853 894
INTERTRONIC	492
INTERVISION	103 118 138 150 158 229 230 275 276 303 310 496 835 855 868
IPURE	831
IRRADIO	150 158 229 379 382 384 438 440 470 535 544 554
ISKRA	138 482 535 544 868
ISP	437
IST	150 226 470
ISUKAI	150 470
ITC	138
ITL	158
ITS	150 158 222 295
ITT	101 103 106 107 108 118 120 136 203 205 206 255 289 320 379 392 404 409 417 467 482 533 535 544 689 695 802 863 890
ITV	303 554
J	
JACSON	221 859
JBL	470
JDB	810
JEC	709
JETPOINT	299 467 481
JINLIPI	158
JOHN LEWIS	658
JRC	118 295
JUMBOTRONIC	470
JVC	103 150 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 222 295 467 470 689 863 868
K	
KAIDO	132
KAISER	470
KAISUI	150 158 470
KAMBROOK	321 902
KAPSCH	103 108 119 135 141 280 886
KARCHER	158 276 278 470 554 562 578 870 295
KAWA	295
KENDO	103 112 136 158 391 433 448 480 461 470 495 516 534 535 544 554 802 809 864 868 869 886 888
KENMARK	444 775
KENNEDY	112 141 150 280 886
KENNETX	486
KENSTAR	729
KENWOOD	253 255 315 668 669 673 868
KERION	470
KEYMAT	365 661 716 730 733
KIMAY	303





TV	
Brand	Code
KIOTA	158
KISHU	789
KITON	448 460 461
KLH	108 315 872
KLOSS	239
KNEISSEL	112 161 225 279 470 486 642
809 854 857	
KOBIC	158
KOLSTER	108 150 229 470 868
KONICHI	158
KONKA	150 178 295 308 634
KORPEL	118 120 470
KORTEK	823
KÖRTING	275 276 278 623
KOTRON	641
KTV	108 315
KUASHO	315 470
KUBA	107 108 222 380
KUBA ELECTRONIC	107 380
L	
LATONA	820
LAVIS	118 161 470 471 477 490 857
LEADER	158
LEGEND	158 470
LENCO	107 158 159 161 177 303 467
470 544 868	
LENOIR	107 158 470
LENIUSS	342
LESA	230
LEVEL	794
LEXUS	303
LEYCO	303 470 803 872
LG	490 516 532 533 535 544 554
563 567 648 668 669 670 673	
674 676 677 678 680 681 682	
683 684 729 881	
287 467 481	
LIESENKÖTTER	
LIFE	158
LIFETEC	150 158 161 303 448 460 461
470 482 491 544 601 854	
LINITRON	205 315
LLOYD'S	108 141 158 315 379
LOCATEL	250
LODOS	461
LOEWE	219 237 321 442 443 464 465
467 474 475 478 500 507 511	
531 547 623 627	
233 318 320 402 470 798	
LOGIK	
LOVE	225
LUMA	103 112 136 158 280 470 886
LUMATRON	112 280 448 455 460 461 646
789 791 854 886	
118 120 295 470 883	
101 103 106 107 108 111 113	
114 116 119 121 127 130 141	
143 158 289 292 293 382 387	
404 407 409 412 414 415 420	
448 460 461 471 498 516 551	
566 863 872	
205 470 689	
LXI	
M	
M ELECTRONICS	107 158 231 283 293 380 409
412 414 417 420 470 892	
230	
MACROM	315
MACYS	315
MAGASIN	516 676
MAGNADYNE	107 141 158 219 229 230 231
470 554 623 853 868	
MAGNAFON	141 219 226 384 470 868 870
908	
MAGNASONIC	158 205 315 470 554 689
MAGNAVOX	376 469 470 473 496 760
MAGNEX	470
MAGNUM	438 440 482 490 535 541 543
544 574	
MANDOR	303
MANESTH	303 470 802
MANHATTAN	448 460 461
MARANTZ	380 437 457 467 470 483
MARK	161 276 448 460 461 470 500
533 535 544 848	
MARSHAL	150
MASCOM	562 578
MASCOT	230
MATCH ITALIA	470
MATRIX	438 440 544
MATSUI	107 132 133 138 141 158 162
174 226 255 257 258 259 295	
318 320 357 359 360 361 448	
460 461 554 599 649 689 690	
719 798 802 805	
MAVA	315
MAXAM	158
MAXWELL	848 868
MC MICHAEL	760

TV	
Brand	Code
MCE	158
MCPERSON	561
MEDIA STATION	721
MEDIA TV	493
MEDIATOR	375 470
MEDION	404 405 438 440 448 460 461
471 482 491 516 533 535 541	
543 544 562 573 722 848 849	
854	
809	
MEGAS	762
MEGATRON	873
MELBOX	409 412 413 417 482 535 544
MELETRONIC	158 303 689
MEMOREX	516
MEMORY	158 872
MEMPHIS	158 470
MERCURY	103 107
MERRIT	870
METEOR	247 255 256 257 259 260 261
METZ	262 263 265 267 315 421 422
423 424 425 448 460 461 467	
517 554 621 623 626 628 629	
633 848 898	
467	
MGA	448 460 461
MICROMAXX	711
MICROSPOT	315
MIDLAND	162 255 257 259 262 265 378
MINERVA	379 384 723
470	
MINOKA	157
MINSONIC	535 544
MIRAGE	596 599 645 812
MIRAI	158 185 186 187 188 189 255
MITSUBISHI	265 312 313 320 401 448 460
461 467 470 486 502 623	
223 226 228 279 382 385 793	
MIVAR	865 871
299	
MONITOR	384
MOTION	108 275 299 315 500
MTC	317 522 808 844 905
MULTICHOICE	156
MULTIMEDIA	868
MULTISTANDARD	448 460 461
MULTITEXT	103 108 132 158 230 315 320
MULTITECH	381 470 562 868
MURPHY	141 283 390
N	
NAGOYA	121
NAIM	525
NAMSUNC	358
NAONIS	103 136
NAP	467
NATIONAL	467 470
NATIONAL STAR	841
NEC	158 299 315 320 363 656 657
817 818 820	
103 108 112 114 132 136 158	
210 219 230 255 257 259 262	
275 278 287 288 380 467 469	
470 481 491 535 544 554 586	
587 595 597 623 802 803	
150 470 883	
352 554 822	
NEI	231
NEOVIA	
NESCO	150
NEW WORLD	158 470
NEWTECH	150 303 315 438 440 470 482
NIKKAI	544 709 872
482 533 535 544 789 790	
554 885	
NISSAN	299
NOBLEX	158 164
NOBLIKO	226 379 381 868
NOGAMATIC	232 850 894
NOKIA	100 101 102 103 106 107 108
109 111 113 117 119 121 123	
131 134 135 136 140 141 143	
149 158 289 292 293 294 295	
299 303 387 403 404 407 408	
409 410 411 412 413 414 415	
417 418 419 420 467 470 623	
689 695 802 853 863	
NORDMENDE	107 135 138 203 232 321 322
361 391 438 470 471 482 535	
544 660 824 890 892 894 897	
899 902	
225	
NORDWAY	470
NORTEK	470
NORTHERN STAR	820 821
NOVA	108 283 470
NOVATRONIC	158 470
NUCLEONIC	118





TV	
Brand	Code
O	
O GENERAL	158
OCEANIC	101 102 103 106 107 108 109 121 141 206 409 412 414 417 420 689 803 886
OKANO	158 275 860
OKI	438 440 450 479 516 553 558
OLYMPIC	467
OLYMPUS	467
ONCEAS	158 231
ONIDA	470
ONKYO	107 313 346 815
ONWA	150 226 295 803
OPERA	470 789
OPTANKA	205
ORAVA	470 484
ORBIT	470
ORBITECH	437 471
ORBITER	275
ORIAN	842
ORIENT	158
ORION	107 108 121 126 129 142 150 158 182 190 191 303 315 318 320 323 357 358 360 361 372 438 440 448 460 461 467 470 471 473 476 477 494 496 516 535 541 543 544 595 649 802 803 805 831 848 889
OSAKI	150 470 872
OSO	150
OSUME	872
OTAKE	802 803
OTAVA	503 564 569 570 571
OTF	158
OTRUM	467
OTTO VERSAND	103 107 108 114 118 124 132 138 149 153 158 202 203 205 206 227 229 230 237 255 257 262 265 276 295 312 316 380 399 467 469 470 474 481 491 496 554 586 587 595 597 598 695 709 802 803 855 889 892 899
OVP	549 550
P	
PACIFIC	361 535 544
PAEL	226 379 554
PALLADIUM	103 255 262 275 438 448 455 460 461 467 470 471 482 500 544 562
PALSONIC	470
PANAMA	158 230 303 470
PANASHIBA	158
PANASONIC	103 114 135 141 152 153 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 255 261 262 265 287 375 467 469 470 597 859 868 898
PANAVISION	482 535 544 843
PANAVOX	158
PANORAMA	158
PANORAMIC	894
PATHE CINEMA	138
PATHE MARCONI	138 232 279 890 894
PAUSA	158
PCE/PEC	299 315 689 695 709
PEACOCK	364 646 768
PENNEY	299 315 380 709
PERFEKT	470
PERFORMANCE	320
PERSHIN	379
PHILCO	118 121 138 141 158 230 275 289 381 384 470 623 760 853 857
PHILEX	467
PHILIPS	119 153 203 222 255 259 262 265 266 270 280 283 288 320 321 375 401 402 403 430 431 432 435 436 437 444 445 446 447 449 451 452 453 457 458 462 466 467 469 470 471 477 481 483 494 496 502 506 509 511 514 554 580 581 582 583 584 585 586 597 610 709 760 872 890 892 898 902
PHOCUS	251 438 440 482 533 535 544 848
PHOENIX	467 470
PHONOLA	375 469 470 496 535 544
PHONOTREND	829
PIONEER	107 237 321 367 368 369 370 371 373 374 467 470 481 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 709 868 902
PKS	477
PLANTRON	158 303 470

TV	
Brand	Code
PLATINIUM	796
PLAYSONIC	438 440 448 460 461 482 533 535 544 558
POLICOM	868 894
POPPY	158
PORTLAND	315 470
POWERPOINT	544 791
PRANDONI PRINCE	103 136 138 141 219 230 295 384 554 868
PRIMA	158 299 303 315 470 689 709
PRINCESS	158 438 440 535 544 545
PRINGSTON	533 535
PRINZ	380 872
PRO BASIC	804
PROELCO	276 470
PROFEX	107 118 132 158 381 868
PROFILO	526 540 541 543 562 576 578 713
PROFITRONIC	470 554 868
PROLINE	174 433 437 448 460 461 476 482 486 498 516 535 542 544 579 638 654 775 864
PROSCAN	299
PROSONIC	434 438 440 448 482 533 535 544 553 571
PROTEC	103 158 230 303 470 868
PROTECH	448 460 461 470 496 854
PROTEK	516 771
PROTON	158 315 321 902
PROVIEW	725
PROVISION	496 533 535 544 554
PULSER	158 299 315 470 760 872
PYE	457 467 469 470 481 496 502
PYMI	158
Q	
QTY1	470
QUADRO	433 448 455 460 461 489 492 513 516 517 772 800 801 858
QUASAR	158 230 868
QUELLE	103 106 107 112 118 120 132 138 153 158 210 229 237 255 257 259 262 265 275 278 280 283 286 287 288 289 290 291 292 293 311 312 315 320 379 382 384 386 399 400 409 412 414 417 420 448 455 457 460 461 467 469 470 474 477 481 500 554 586 587 595 597 601 649 695 709 802 803 854 860 867 886 899 906
R	
R LINE	470
RADIO SHACK	205 315 689
RADIOLA	283 375 437 457 467 469 470 496 502 509 585
RADIOMARELLI	219 230 231 467
RADIONETTE	107 141
RADIOTONE	158 276 303 448 460 461 470 554 854
RADIX	695
RANK	141 384 390
RCA	239 607 608
REALCOLOR	222
REALISTIC	659
RECOR	467 470
RECORD	154 276 467 470 477
RED STAR	562 578
REDIFFUSION	107 141
REEL	630
REGAL	535 544
REGENTE	158
RELISYS	725
REVOX	384 467 470 500
REX	103 112 136 279 280 609 886
RFT	107 150 276 279 281 459 471 493 623 866
RICE CLUB	299
RMB	315
ROADSTAR	150 158 276 303 357 438 440 448 455 460 461 467 470 482 490 496 533 535 544 570 848
ROBOTRON	257
ROOMBASE	647
ROSITA	158
ROSNER	222
ROWA	158
ROYAL	149 150 158 255 276 302 303 470
ROYAL NEC	533 535
RUNCO	299



**TV**

Brand	Code									
S										
SABA	103	108	117	119	135	137	141			
	176	219	232	257	259	289	321			
	322	391	393	396	428	433	448			
	516	533	535	544	559	786	868			
	886	887	890	892	894	899	900			
	901	902	903							
SAGEM	797	806	809							
SAISHO	107	132	222	318	320	467	481			
	649	802								
SAIVOD	448	460	461	516	533	535	541			
	543	562	578	854						
SAKIO	158	303								
SAKURA	158									
SALORA	101	103	106	107	108	111	114			
	121	122	135	136	293	382	404			
	405	409	412	413	414	416	417			
	420	474	516	540	553	689	863			
	872									
SAMBERS	219	379	381	382	384	554	868			
	870									
SAMPO	315									
SAMSUNG	107	158	159	163	164	222	275			
	299	303	307	315	316	325	326			
	327	328	329	331	332	333	334			
	335	336	338	339	340	341	343			
	344	345	346	347	349	350	351			
	382	437	439	467	470	481	488			
	536	538	539	554	556	588	709			
	773	859	860	872						
	315									
SAMSUX	315									
SANKY	158	182	287	299	303	315	320			
SANSUI	467	470	481	597						
	107	141	158	222	275	279	283			
	311	312	320	380	433	434	448			
	460	461	516	517	533	535	544			
	562	578	623	685	688	689	690			
	691	692	693	694	695	696	719			
	859	866	867	872						
	375	470								
SBR	103	106	107	111	119	141	438			
SCHAUB LORENZ	440	448	460	461	482	516	533			
	534	535	544	789	790	791	848			
	103	107	112	134	135	141	150			
SCHNEIDER	158	229	279	280	295	303	375			
	380	381	399	429	432	437	448			
	457	460	461	467	469	470	475			
	477	482	485	489	490	491	494			
	496	502	505	508	509	510	527			
	533	535	540	541	543	544	554			
	555	561	562	568	574	578	585			
	854									
SCIENTIFIC LABS	471	540								
SCOTLAND	118									
SCOTT	108	315	639	664	675	830				
SCREENLANT TFT	485	508								
SEA	516									
SEARS	689									
SEG	138	150	158	222	230	303	315			
	381	433	448	455	460	461	463			
	476	479	516	601	854	866	868			
SELECO	103	112	115	136	279	280	312			
	469	470	528	864	869	879	886			
	898	890	899	905						
SEMJA	315									
SENCOR	438	789								
SENCORA	158									
SENTRA	103	150	709							
SERINO	809									
SHARP	107	193	194	195	196	197	198			
	199	200	201	202	203	204	205			
	206	232	255	312	313	315	381			
	390	467	469	470	709	749	892			
	899									
SHINTOM	554									
SHINTOSHI	554									
SHIRAKI	154	467	481	554						
SHORAI	803									
SHOW	158									
SIAREM	141	219	223	623	868					
SICATEL	275	874								
SICE	255	265								
SIEMENS	103	106	153	232	255	257	258			
	259	262	265	273	274	286	287			
	288	291	311	315	467	470	502			
	504	515	562	578	586	758	883			
	890	894								
SIENA	490									
SIERA	471	490								
SIERRA	375	467	469	470						
SIESTA	275	276								
SIGMAX	299									
SIGNATURE	709									
SILMA	470									

TV

Brand	Code									
SILVA SCHNEIDER	138	158	448	477	485	489	508			
	516	526	540	541	543	553	554			
	555	562	568	576	578	637	699			
	700	713	727	851						
	150	313								
SILVER	433	448	516							
SILVERCREST	134	158	230	470	623	868				
SINGER	554									
SINOTEC	103	107	112	134	136	141	361			
SINUDYNE	438	440	467	470	471	473	481			
	490	495	535	544	559	597	623			
	649	802	803	852	868	870	889			
SKANTIC	103									
SKY	366	653	814	831						
SKYWORTH	206									
SMARAGD	162									
SNYDER	470									
SOGO	482	535	541	543	544					
SOLAVOX	103	107								
SOLE	160									
SONITRON	275	689	690	691	695					
SONIX	715	831								
SONOKO	158	303	470							
SONOLOR	101	103	106	141	689					
SONTEC	275	470								
SONY	107	153	180	181	182	183	184			
	203	205	206	237	255	257	258			
	259	261	274	288	312	319	320			
	321	369	467	469	470	496	516			
	586	587	588	589	590	591	592			
	593	594	595	597	598	600	601			
	603	604	704	705	706	709	710			
	712	826	902							
SOUND & VISION	150	868								
SOUNDCOLOR	438	482	535	544	559	562	578			
	848									
SOUNDESIGN	108	299	315							
SOUNDMASTER	158									
SPECTRA	161									
SPECTRICIAN	315	470								
SR2000	689									
STANDARD	150	158	231							
STAR	301	438	440	470	554	801	841			
STAR GENERAL	842									
STARLITE	158	554								
STARLUX	158									
STASSFURT	866									
STERN	103	112	136	279	280	886				
STRATO	303	438	440	791						
SUNGOO	723									
SUNKAI	150	482	535	544	649	802	803			
SUNRISE	163									
SUNSTAR	158									
SUNWATT	470									
SUNWOOD	158	470								
SUPERSONIC	467									
SUPERTECH	107	118	120	158	470					
SUPRA	158									
SUPRATECH	640									
SUPREMACY	315									
SUTRON	158									
SWISSTEC	306	544	636	644	650	652	653			
	659	667	708	711	729	771	777			
	813	814	822	829	831					
SYC LINE	158									
SYLVANIA	470									
SYMPHONIC	108	315								
SYMPHONIE	312									
T										
TADISTAR	554									
TALENT	255	265								
TANDBERG	112	261	448	724	894					
TANDY	121	150	205	230	872					
TARGA	348									
TASHIKO	103	314	760							
TATUNG	162	220	320	337	447	467	470			
	471	477	478	498	540	552	562			
	566	571	578	622	765	859	872			
	876									
TAURAS	699									
TCM	438	440	534							
TEAK	107	158	467	470						
TEC	112	118	120	138	158	161	229			
	230	280	883							



TV						
Brand	Code					
TECHWOOD	195	299	433	434	448	456 460
	461	476	516			
TECHNIMAGEN	457	471	490	533		
TECHNISON	158	554				
TECO	148					
TEDELEX	158	470				
TEKNANT	158	470				
TEKON	158	299				
TELEAVIA	232	321	890	892	894	898 902
TELECO	529					
TELEFAC	158					
TELEFUNKEN	108	138	230	285	289	290 321
	322	391	393	400	417	427 428
	441	448	470	516	526	533 535
	544	559	786	848	886	887 890
	892	893	894	895	897	898 899
	902	906	908			
TELEKOM	105					
TELEOPTA	158					
TELERENT	107	287	500			
TELESERVICE	255	265				
TELESTAR	158	437	471	540	562	578 894
TELESYSTEM	438					
TELETECH	138	158	230	448	460	461 516
	579	854				
TELETON	103	108	280	886		
TELEVIDEON	141					
TELEVIEW	541	543	562	578		
TELKOM	105					
TELRA	562	578				
TEMPEST	158					
TENSAI	124	138	150	158	222	226 231
	283	467	470	471	481	535 544
	545	554	559	803	848	855 868
TENSON	158					
TERRA	767					
TESLA	438	440	467	470	482	530 533
	535	544	559	564	623	852
TEVION	438	448	460	461	482	491 533
	535	544	562	578	659	722 790
	816	820	854			
THOMAS	158	299	315	470	760	872
THOMSON	108	169	172	173	176	205 225
	232	233	255	283	289	321 379
	391	393	394	395	396	397 398
	402	428	505	533	559	660 786
	875	890	892	894	895	898 899
	902	906	908			
THORN	107	112	117	121	135	136 140
	187	225	233	255	265	283 292
	294	296	312	313	320	375 379
	391	402	467	470	477	509 554
	537	693	695	709	718	719 758
	760	859	875	892	894	898 899
THORN-FERGUSON	900	902	908			
	107	112	141	225	233	255 262
	265	289	321	379	402	467 470
	595	597	875	892	894	898 902
	906	908				
TMK	299					
TOBO	158					
TOKAI	457	470	872			
TOKYO	163	299				
TOSHEBIA	841					
TOSHIBA	158	174	255	257	258	259 299
	312	313	326	354	355	357 384
	390	438	448	460	461	467 469
	470	533	535	544	689	695 697
	698	701	702	704	705	706 707
	709	710	712	718	719	720 735
	826	827				
	299	315				
TOSONIC	315					
TOTEVISION	103	138	868			
TOWADA	470					
TRANSONIC	149	158	554			
TRC	158					
TREVI	467	470	481			
TRIAD	467	470	481			
TRIAK	393	562				
TRILUX	276	437	467	470	486	854
TRISTAR	150					
TRIUMPH	315	384	649			
TRIVISION	158					
TWF	791	816				
U						
UHER	124	280	380	384	467	470 500
	602	868	886			
ULTRA	872					
ULTRAVOX	141	226	230	470	623	868
UMA	103	107	136	141	150	255 265
	275	286	289	290	291	318 321
	379	467	481	890	894	902
UMC	644	650	711	770	771	
UNIC	275					
UNIC RADIO	107					
UNIDEN	907					

TV						
Brand	Code					
UNIMOR	276	277	467			
UNITED	357	434	438	440	448	477 482
	516	533	534	535	544	848
UNITYDIGITALTV	346					
UNIVERSUM	107	158	230	255	262	265 273
	275	276	283	287	289	292 293
	303	312	320	379	405	417 448
	455	460	461	463	467	469 470
	477	481	521	554	595	597 853
	854	886	894			
UNIVOX	107	231	470	623		
URANYA	158	868				
V						
VANGUARD	108	158				
VASLINEC	158					
VECO	158	470				
VEGA	623					
VESTEL	118	120	433	434	444	448 455
	460	461	463	470	476	489 516
	517	854				
	158	470				
VEXA	470					
VIDECON	470					
VIDEO SYSTEM	470					
VIDEOLOGIQUE	150					
VIDEOSAT	230					
VIDEUSEVEN	599	831				
VIDEOTON	104	121	126	129	321	516 853
	891	902				
VIDION	158					
VIDITEL	303					
VIEWPIA	828					
VIEWSONIC	362	807				
VISION	124	158	535	544		
VOGELLS	666					
VORTEX	470					
VOXSON	103	136	384	438	440	470 482
	533	535	544	554	623	
VTQ	866					
W						
WALKIE	280					
WALTHAM	103	125	126	129	321	448 460
	461					
WARDS	470					
WATSON	124	150	158	291	448	455 460
	461	470	482	533	535	544 854
	107	141	226	554	853	868 870
WATTRADIO	312	623				
WEGA	158	230	470	853		
WEGAVOX	533	535				
WELLTECH	448	460	461	516	653	
WELSTAR	470					
WELTBLOCK	470					
WHARFEDALE	438	440				
WHITE WESTINGHOUSE	124	226	448	460	461	467 470
	489	689	853	868		
WILSON	771					
WINDSOR	448	460	461	516	854	892
WINSTON	158	470				
WINTERNITZ	158					
WIZJA	447					
WORLD OF VISION	324	363	544			
WORLD-TECH	161					
WORLDVIEW	158	467	470	481		
Y						
YAMAHA	705	712	739	746		
YAMO	150					
YEVICI	470					
YOKAN	158					
YOKO	132	138	150	158	161	278 303
	470	689	894			
YORK	470	695				
YORX	150					
YOSHITA	470					
YOTAKA	470					
Z						
ZANELA	118	312	313			
ZANUSSI	103	136	886			
ZENITH	470					



BRAND LIST DTT + SAT

DTT + SAT

Brand	Code-Nr.
A	
ADB	134
ALBA	157
AMSTRAD	175
ANKARO	100
ARCON	154
ASCI	143
ASTON	135
ASTRO	158
B	
BLAUPUNKT	136
BRUNS	174
BUSH	157
C	
CABLECOM	101
CABLETIME	117
CANAL DIGITAL	102
CANAL+ CANALSATELLITE	144
CITYCOM	171
CMX/COMMAX	145
D	
DAEWOO	103
DIGIALITY	132
DIGITALSAT	104
DREAM MULTIMEDIA	125
E	
ECHOSTAR	146
EINHELL	153
EYCOS	156
F	
FERGUSON	147
FINLUX	126
FONESTAR	118
FORCE	119
FREECOM	133
FTE	137
FUBA	182

DTT + SAT

Brand	Code-Nr.
G	
GALAXIS	159
GRUNDIG	187
H	
HIRSCHMANN	185
HITACHI	160
HOMECAST	105
HUMAX	190
HUTH	174
I	
ID DIGITAL	190
ID SAT	161
ILLUSION	106
IMPERIAL	151
INVERTO	124
J	
JVC	138
K	
KAON	120
KATHREIN	191
KJAERULFF	132
KOSCOM	121
KREILING	143
L	
LASAT	172
LEIMON	124
LENCO	153
LIFESAT	107
LUXOR	163
M	
MATSUI	108
MAXIMUM	169
MEDION	148
METRONIC	153
MINERVA	187
MORGAN'S	153
MOTOROLA	122

DTT + SAT

Brand	Code-Nr.
N	
NEXT	139
NOKIA	189
NORDMENDE	157
O	
ORBIT	154
ORBITECH	179
OTTO VERSAND	109
P	
PACE	186
PANASONIC	110
PHILIPS	192
PIONEER	149
PMB	155
POLSAT	111
R	
RADIX	127
RFT	174
S	
SABA	165
SAGEM	166
SALORA	163
SAMSUNG	180
SAT	154
SATPARTNER	133
SCHAUB LORENZ	128
SCHNEIDER	112
SCHWAIGER	176
SCIENTIFIC ATLANTA	123
SEG	162
SIEMENS	178
SILVA SCHNEIDER	129
SKY	113
SKYMASTER	167
SMART	177
SONY	152
STRONG	188

DTT + SAT

Brand	Code-Nr.
T	
TBOSTON	155
TDC	114
TECHNISAT	179
TELEFUNKEN	157
TELEKA	130
TELESTAR	179
TELEVES	140
THOMSON	183
THORN	115
TITAN	131
TOPFIELD	150
TRIAD	154
TRIAX	181
U	
UNIVERSUM	141
UPC	116
V	
VISIOSAT	168
V-TECH	154
W	
WELA	173
WISI	184
Z	
ZEHNDER	170
ZODIAC	142

BRAND LIST TV

TV		TV		TV		TV	
Brand	Code-Nr.	Brand	Code-Nr.	Brand	Code-Nr.	Brand	Code-Nr.
A		F		N		T	
A.R.SYSTEMS	134	FENNER	205	MAGNAVOX	179	SELECO	163
ACTION	197	FERGUSON	237	MAGNUM	156	SHARP	203
ADMIRAL	211	FINLANDIA	111	MARANTZ	179	SHIVAKI	135
AEG	181	FINLUX	223	MARK	196	SIAREM	159
AIWA	110	FIRST LINE	205	MATSUI	210	SIEMENS	206
AKAI	227	FISHER	154	MEDION	177	SIERRA	160
AKIRA	100	FORMENTI	136	MELECTRONIC	133	SILVA SCHNEIDER	194
AKURA	190	FRONTECH	211	METZ	208	SINGER	145
ALBA	180	FUJITSU	141	MINERVA	143	SINDUDYNE	198
ALBIRAL	147	FUNAI	216	MIRAI	105	SKY	107
ALTUS	192	G		MITSUBISHI	165	SOGO	181
AMSTRAD	132	GALAXIS	199	MIVAR	137	SONITRON	155
ANITECH	211	GBC	151	MTC	155	SONOLOR	191
ANSONIC	187	GE	144	MULTICHOICE	114	SONY	234
ARCELIK	192	GELOSO	151	MULTITECH	211	SOUNDCOLOR	156
ARCTIC	196	GITEM	144	N		STAR	215
ARENA	205	GOLDSTAR	160	NEC	157	STERN	151
ARISTONA	160	GOODMANS	224	NECKERMANN	212	STRATO	131
ASA	120	GRAETZ	209	NIKKAI	215	SUNKAI	167
ASBERG	147	GRANADA	226	NIKKEI	171	SUPERTECH	205
ASTRA	196	GRANDIN	228	NOBLIKO	147	SWISSTEC	164
AUDIOSONIC	215	GRUNDIG	232	NOKIA	236	T	
AUTOVOX	119	H		NORDMENDE	185	TANDBERG	116
B		HAIER	122	OCEANIC	191	TANDY	117
BASIC LINE	168	HANSEATIC	200	OKI	167	TATUNG	178
BAUER	136	HB INGELEN	167	ONKYO	106	TEAK	153
BAUR	188	HOM	190	ONWA	152	TEC	214
BEC	145	HINARI	152	ORION	231	TECHLINE	172
BEGRESE	211	HISAWA	103	OTAWA	115	TECHNISAT	125
BEKO	192	HITACHI	241	OTTO VERSAND	233	TECHWOOD	228
BENCHMARK-BEAMARK	197	HÖHER	228	P		TECNIMAGEN	108
BESTAR	214	HORIZONT	170	PALLADIUM	217	TELEAVIA	161
BLACKSTRIPE	155	HUMAX	128	PANAMA	145	TELEFUNKEN	220
BLAUPUNKT	204	HYPHER	152	PANASONIC	213	TELESTAR	190
BLUE SKY	181	HYPSON	190	PANAVISION	133	TELETECH	228
BOSCH	159	HYUNDAI	217	PATHE MARCONI	126	TELETON	150
BRANDT	161	I		POE/PEC	155	TELEVIEW	181
BRANDT ELECTRONIQUE	161	ICE	152	PENNEY	155	TENSAI	173
BRAUN	101	IMPERIAL	214	PHILCO	214	TESLA	215
BRUNO/VEGA	127	INFRALEX	146	PHILIPS	239	TEVION	217
BRUNS	149	INGELEN	150	PHOCUS	156	THOMAS	197
BUSH	207	INNO HIT	199	PHONOLA	179	THOMSON	221
C		INTERBUY	187	PIONEER	195	THORN	230
CGE	214	INTERDISCOUNT	160	PLAYSONIC	167	THORN-FERGUSON	186
CIE	132	INTERFUNK	189	PRANDONI PRINCE	199	TOSHIBA	229
CINEX	181	INTERVISION	187	PRIMA	148	TRILUX	179
CITIZEN	148	IRRADIO	215	PRINCESS	156	U	
CLARIVOX	159	ISKRA	216	PROFEX	211	UHER	158
CLATRONIC	216	ITS	152	PROFILE	194	ULTRAVOX	159
CMX/COMMAX	121	ITT	201	PROLINE	194	UMA	166
CONDOR	199	J		PROSONIC	207	UMC	118
CONTEC	131	JVC	169	PROTEC	145	UNITED	228
CONTINENTAL	181	K		PROTECH	168	UNIVERSUM	222
CONTINENTAL EDISON	126	KAPSCHE	150	PROTON	155	UNIXOX	199
CROSLEY	214	KARCHER	190	PROVISION	179	V	
CROSSWOOD	167	KENDO	184	PULSER	197	VESTEL	174
CROWN	216	KENNEDY	150	PYE	196	VIDEOTON	139
CURTIS	148	KENWOOD	129	QUADRO	174	VISION	196
D		KEYMAT	112	QUELLE	240	VOXSON	215
DAEWOO	175	KNEISSEL	142	Q		W	
DANTAX	170	KOLSTER	142	RADIOLA	179	WALTHAM	228
DCE	158	KONKA	113	RADIOMARELLI	159	WATSON	196
DECCA	140	KÖRTING	149	RADIOTONE	222	WATT-RADIO	199
DMTECH	228	KUBA	104	RECORD	135	MEGAVOX	199
DUAL	182	L		REVOX	158	WELSTAR	168
DUMONT	147	LAVIS	130	REX	151	WHITE WESTINGHOUSE	158
DURABRAND	228	LENCO	153	RFT	149	WINDSOR	168
E		LEVICO	145	ROADSTAR	170	WORLDVIEW	157
ECRON	170	LG	193	ROYAL	190	Y	
ELBE	176	LIFETEC	196	S		YAMAHA	109
ELBIT	135	LLOYD'S	155	SABA	219	YOKO	153
ELECTROHOME	155	LOEWE	162	SAISHO	138	Z	
ELEKTA	131	LOKIK	123	SAIVOD	181	0	
ELEKTRONIKA	135	LUMA	151	SALORA	202	1	
ELEMIS	190	LUMATRON	196	SAMBERS	199	2	
ELIN	148	LUX-MAY	183	SAMSUNG	235	3	
ELITE	215	LUXOR	218	SANSUI	157	4	
ELIMAK	102	M		SANYO	225	5	
ELTA	205	M ELECTRONICS	191	SCHAUB LORENZ	171	6	
EMERSON	183	MAGNADYNE	199	SCHNEIDER	238	7	
ERRES	160	MAGNAFON	199	SCOTT	124	8	
EUROLINE	205	MAGNASONIC	148	SEG	172	9	
EUROPHON	214	0		1		0	
EXPERT	119	1		2		1	



Notes:





Verbraucherinformation



gemäß Art. 13 des Gesetzesdekretes 25. Juli 2005, N° 15 „Anwendung der Direktiven 2002/95/CE, 2002/96/CE und 2003/108/CE, hinsichtlich der Reduzierung gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten sowie der Entsorgung von Abfällen“.

Das Symbol des durchkreuzten Abfallkübels auf dem Gerät weist darauf hin, dass Letzteres am Ende seiner Lebensdauer von anderen Abfällen getrennt gesammelt werden muss.

Demnach ist der Endverbraucher verpflichtet, das Gerät nach Ablauf dessen Lebensdauer geeigneten Zentren für getrennte Müllsammmlung von elektronischen und elektrotechnischen Abfällen zu übergeben. Alternativ kann der Endverbraucher beim Kauf eines äquivalenten neuen Produktes dem Händler das zu entsorgende Gerät, gemäß dem Prinzip eins gegen eins, übergeben.

Eine fachgerechte differenzierte Sammlung des nicht mehr verwendeten Gerätes zwecks umweltgerechten Recyclings, Verwertung oder Entsorgung trägt dazu bei negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden. Weiters wird die Verwertung der Materialien, aus denen das Gerät besteht, gefördert.

Eine widerrechtliche Entsorgung des Gerätes seitens des Endverbrauchers bewirkt die Anwendung der Verwaltungsstrafen gemäß Gesetzesdekret N° 22/1997 (Artikel 50 und folgende des Gesetzesdekretes N° 22/1997).



Informazione agli utenti



ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15“ Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti“

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/1997” (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).



Note on environmental protection



After the implementation of the European Directive 2002/96/EU in the national legal system, the following applies:

Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste.

Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale.

Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations.

By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.